



CWSP 400 DWSP 750 DWSP 750X
CWSP 750 DWSP 900 DWSP 1100X
DWSP 550 CWSP 750X CWSP 1000MS

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK

BG

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

LT

ORIGINALIOS INSTRUCCIJOS

SQ

UDHËZIME ORIGJINALE

EXPLANATION OF SYMBOLS /	
EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠNJEVJE SIMBOLA / OBJAŠNJEVJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS / SHPJEGIMI I SIMBOLEV	4
EN SUBMERSIBLE PUMP	8
FR POMPE IMMÉRGÉES	12
IT POMPE SOMMERSE	16
EL ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΔΙΑ	20
SR ПОТАРАЈУЋА ПУМПА	24
HR POTORNE PUMPE	28
RO POMPĂ SUBMERSIBILĂ	32
HU MERÜLŐ SZIVATTYÚ	36
BG ПОТОПЯЕМА ПОМПА	40
LT PANARDINAMAS VANDENS SIURBLYS	44
SQ POMPË ZHYTËSE	48
TROUBLESHOOTING /	
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI / ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА / RJEŠAVANJE PROBLEMA / DEPANARE / HIBAELHÁRÍTÁS / ОТСТРАНЯВАНЕ HA ПРОБЛЕМИ / PROBLEMŲ SPRENDIMAS / ZGJIDHJA E PROBLEMEVE	52
CE	58

**43 474
CWSP 400**

**43 475
CWSP 750**

**43 482
CWSP 1100MS**



**43 479
CWSP 750X**



**43 476
DWSP 550**

**43 477
DWSP 750**

**43 480
DWSP 750X**

**43 478
DWSP 900**

**43 481
DWSP 1100X**



	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
	Always read and understand the instructions before operating	Toujours lire et comprendre les instructions avant d'opérer	Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di operare
	Always wear appropriate eye protection when operating	Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez	Indossare sempre un'adeguata protezione oculare quando si opera
	Always wear appropriate hand protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione della mano appropriata quando si opera
	Always wear appropriate foot protection when operating	Portez toujours une protection appropriée des pieds lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione appropriata dei piedi quando si opera
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger ou avertissement	Importante, pericolo o avviso
	Risk of electric shock	Risque de choc électrique	Rischio di scosse elettriche
	Must be recycled and should always be disposed in accordance with applicable directives	Doit être recyclé et doit toujours être éliminé conformément aux directives applicables	Deve essere riciclato e deve essere sempre smaltito secondo le direttive applicabili
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI	HRVATSKI
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	OBJAŠNJEњE SIMBOLA	OBJAŠNJEњE SIMBOLA
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πάντα πριν από τη λειτουργία	Uvek pročitajte i razumejte uputstva pre rada	Uvijek pročitajte i shvatite upute prije operacije
Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ματιών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči kada radila	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu očiju kada djelujete
Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία χεριών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu ruku kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu ruku
Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ποδιών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu stopala kada radila	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu stopala prilikom rada
Σημαντικό, κίνδυνος ή προειδοποίηση	Važno, opasnost ili upozorenje	Važno, opasnost ili upozorenje
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Rizik od električnog šoka	Rizik od strujnog udara
Πρέπει να ανακυκλώνεται και πρέπει πάντα να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες	Mora se reciklirati i uvek ga treba raspolagati u skladu sa važećim direktivama	Mora se reciklirati i uvijek zbrinuti u skladu s važećim direktivama
Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα	U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima	U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standardima

	ROMÂNĂ	MAGYAR
	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE
	Citiți și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile înainte de a utiliza	Használat előtt minden olvassa el és értse meg az utasításokat
	Purtați întotdeauna o protecție adecvată a ochilor atunci când acționați	Munka közben minden viseljen megfelelő szemvédőt
	Purtați întotdeauna o protecție adecvată a mânii în timpul funcționării	Munka közben minden viseljen megfelelő kézvédőt
	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru picioare atunci când	Munka közben minden viseljen megfelelő lábvédőt
	Important, pericol sau avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés vagy óvatosság
	Risc de electrocutare	Áramütés veszélye
	Trebuie reciclat și trebuie întotdeauna eliminat în conformitate cu directivele aplicabile	Újrahasznosítani kell, és minden vonatkozó irányelveknél megfelelően kell ártalmatlanítani
	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelveknek és a vonatkozó szabványoknak

БЪЛГАРСКИ	LIETUVIŲ K.	SHQIPTARE
ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	SIMBOLIU PAAIŠKINIMAS	SHPJEGLIMI I SIMBOLEVE
Винаги четете и разбирайте инструкциите преди работа	Prieš pradėdami dirbtį, visada perskaitykite ir supraskite instrukcijas	Lexoni dhe kuptoni gjithmonë udhëzimet përrpara përdorimit
Винаги носете подходяща защита на очите, когато работите	Dirbdami visada dėvėkite tinkamas akinę apsaugos priemones	Vendosni gjithmonë mbrojtëset e duhura përsytë gjatë përdorimit
Винаги носете подходяща защита за ръцете при работа	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą rankų apsaugą	Vendosni gjithmonë mbrojtëset e duhura për duart gjatë përdorimit
Винаги носете подходяща защита за краката при работа	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą pédu apsaugą	Vishni gjithmonë mbrojtëset e duhura për këmbët gjatë përdorimit
Важно, опасност или Предупреждение	Svarbu, pavojus, ispėjimas ar atsargumas	E rëndësishme, rrezik, paralajmërim ose kujdes
Опасност от токов удар	Elektros smūgio rizika	Rrezik për goditje elektrike
Трябва да се рециклира и винаги да се изхвърля в съответствие с приложимите директиви	Turi būti perdirbtas ir visada turi būti šalinamas pagal taikomas direktyvas	Duhet të riciklohet dhe duhet të asgjësohet gjithmonë në përpunje me direktivat e zbatueshme
Съответства на приложимите директиви за безопасност и съответните стандарти	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir santykinius standartus	Është në pajtim me direktivat e zbatueshme për sigurinë dhe standardet përkatëse

ENGLISH

SAFETY MEASURES

Read carefully the operating instructions before assembling and starting. The appliance must not be used by persons who are not thoroughly acquainted with the instructions handbook (operating instructions). Children and persons under the age of 16 cannot use the pump and must be kept well away from the appliance when it is connected. The user is liable towards third parties in the area where the appliance is in operation.

While the pump is operating, persons must not be in the liquid to be pumped. The pump may be connected only by means of a safety switch for fault currents, with a rated opening current up to 30 mA and a socket with an earth contact installed in conformity with the regulations.

Protection: at least 10 Amps.

Operation in swimming pools and garden ponds is admitted.

CAUTION: Before checking, connect the pump and the system with no voltage!

Replacing the line connecting up with the mains requires using special tools and therefore may be done only by the manufacturer or its service engineers. The pump may operate only with a pipe connecting the appliance (extension) that is no lighter than a rubber hose mod. H07 RNF in conformity with the DIN57282 or DIN 57245 standard.

(For your safety)

The voltage (230 Volts alternating current) indicated on the pump's rating plate must correspond to the available mains voltage. Before starting it is necessary to make sure by having a check made by qualified personnel that there are the necessary electrical protection measures.

- Earth connection.
- Eartherd neutral.
- The safety switch for fault currents corresponds to the safety regulations of the electricity board and functions perfectly.
- Plug connections must be protected from water.
- If there is a risk of flooding, plug connections must be placed somewhere safe.
- Definitely avoid pumping aggressive liquids and abrasive products. In the event of the pump failing, repair work may only be carried out by the repair workshops of the technical service.
- Only genuine spare parts must be used.
- It is notified that in conformity with the law on product liability we cannot be held responsible for the damage caused by our appliance:

 1. because of improper repairs not carried out by the personnel of the assistance points authorized by us;
 2. or if GENUINE SPARE PARTS are not used to replace parts;

3. or if the indications and provisions given in the instructions handbook are not complied with.
The same provisions hold for the accessories.

RESISTANCE

The maximum temperature of the delivery liquid should never exceed +35°C in continuous operation. Inflammable, combustible or explosive liquids cannot be conveyed with this pump! In particular, do not use engine fuels, detergents, or other chemical products.

USE

CAUTION: Sector of use

1) DRAINAGE PUMP: To transfer and empty fresh to slightly polluted water from rainwater barrels and casks.

2) VORTEX: To transfer water with solids in suspension. Also used as emergency pump, in case of over-flowing with muddy water, thanks to its large suction filter.

To achieve excellent motor cooling the pump casing is provided with a breather hole that enables water to flow out. The pump must be protected from running dry.

STARTING

First put the pump into water and then connect the plug. The pump is ready for use.

BEFORE STARTING

Installation of your canned motor pump is:

- fixed with a fixed pipe, or
- fixed with a flexible hose.

TAKE CARE

When installing it is necessary to take care that the pump is always placed in a raised position with respect to the bottom of the well so that the muddy bottom is not sucked up with the water. Never handle or hang the pump by gripping the power supply cable.

In pumps with a floating switch, the latter is adjusted in order to make immediate starting possible.

NOTE:

The pump well must have minimum dimensions of 40x40x50 cm so that the floating switch can move freely. It is also possible to use round, prefabricated concrete wells with an inner diameter of approx. 40cm.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Your canned motor pump is a quality product, free from maintenance. It has been subjected to rigorous final checks. However, for a long service life and continuous operation, we recommend constant care and regular checks:

- Before every maintenance job, disconnect the plug.
- For transportable use the pump should be washed with clear water after every use.
- For fixed installation it is recommended to check the operation of the floating switch every

- 3 months.
- Using a jet of water, get rid of the fiber and spindly particles that may get deposited in the pump's casing.
- In the event of excessive deposits in the pump casing, dismantle the inlet filter by unscrewing the star screw. Wash the pump casing and fit the inlet filter back on.
- Every 3 months remove the mud from the bottom and walls of the well.
- Eliminate the deposits from the floating switch, washing it with fresh water.
- Protect the pump from frost.

DRAINAGE

**Special instructions: It is not suitable for pumping: sewage, sandy water.
The pump must never run dry.
The manufacturer's warranty is null and void in the event of damage to the pump caused by it running dry.**

VORTEX

**The pump must never run dry.
The manufacturer's warranty is null and void in the event of damage to the pump caused by it running dry.**

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).

Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.

Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery and recycling of the said products.

In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic equipment free of charge to designated collection centers.

If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.

The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal / country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Consult your authorized dealer for disassembly and service, not covered in this manual. In case of a claim, please send the product, completely assembled, to your dealer or the official service center.

Warranty covers the cost of repairing the product and any required replacement of parts that are defective in terms of material or manufacturing and does not apply:

- Where repairs have been made or attempted by people other than the official or an authorized repair center.
- Where modifications or falsifications of the prod-

uct have been made.

- Where non-genuine or non-recommended parts, consumables or accessories have been installed.
- In case of overuse, unorthodox use or any use not in accordance with the user manual.
- In case of poor maintenance or exposure to harmful environmental factors.
- Where repairs are needed due to normal wear or to consumables, accessories, power cables, supporting batteries and other related items.
- For minor deviations from the specifications that are not necessary for the proper operation of the product.
- For damages that are the result of factors other than the product, such as natural disasters, theft, wear and tear during transport, accidental damage etc.
- Where the product is used as a rental item.
- Where the product is an exhibition item, sample or has been supplied free of charge.

TECHNICAL DATA**SUBMERSIBLE PUMP FOR CLEAR WATER**

Article Number	43 474	43 475	43 479	43 482
Model	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Voltage / Frequency	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Rated Power	W	400	750	750
Max. pump height	m	8	8,5	8,5
Max. flow rate	m ³ /h	7	12,5	11
Max. submersible depth	m	7	7	7
Diameter of Connecting Pipe		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Max. grain size	mm	5	5	5
Max. media temperature	°C	35	35	35
Min. water pump start level	mm	100	135	135
Min. sunction level	mm	5	5	11
Cable Length	m	10	10	10
Weight	Kg	3,5	5,4	5,8
Protection		IPX8	IPX8	IPX8
Insulation Class		F	F	B

TECHNICAL DATA**SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER**

Article Number		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Model		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Voltage / Frequency	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Rated Power	W	550	750	900	750	1100
Max. pump height	m	7	8	8,5	8	10,5
Max. flow rate	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Max. submersible depth	m	7	7	7	7	7
Diameter of Connecting Pipe		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Max. grain size	mm	35	35	35	35	35
Max. media temperature	°C	35	35	35	35	35
Min. water pump start level	mm	145	145	155	135	135
Min. sunction level	mm	37	37	37	45	45
Cable Length	m	10	10	10	10	10
Weight	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Protection		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Insulation Class		F	F	F	F	F

FRANÇAIS

MESURES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le mode d'emploi avant de procéder au montage et à la mise en service. L'utilisation de l'appareil est interdite aux personnes ne connaissant pas de façon approfondie le mode d'emploi. Une fois branché, tenir l'appareil hors de portée des enfants et des personnes de moins de 16 ans. Dans la zone où l'appareil est en service, l'utilisateur est responsable à l'égard des tiers.

Pendant le fonctionnement de la pompe, veillez à ce que personne ne se trouve dans l'eau ou le liquide à pomper.

La pompe ne peut être reliée qu'au moyen d'un disjoncteur différentiel, avec un courant nominal de décollage allant jusqu'à 30 mA et une prise de mise à la terre installée conformément aux dispositions.

Protection: 10 Amp. min.

L'emploi dans des piscines et des étangs de jardin est consenti.

ATTENTION: Débrancher la pompe avant de la contrôler!

Le remplacement du cordon d'alimentation nécessite l'utilisation d'outils spéciaux et ne peut donc être effectué que par le service après-vente agréé. La pompe peut fonctionner avec une rallonge constituée d'un câble modèle H07 RNF conforme aux normes en vigueur. Sa section devra, en outre, être d'1mm minimum, conformément à la norme DIN 57282 ou DIN 57245.

(Pour votre sécurité)

La tension (230 Volts courant alternatif) indiquée sur la plaque de la pompe doit correspondre à la tension du secteur. Avant la mise en service, faites vérifier par un spécialiste si la machine présente bien les protections électriques requises.

- Mise à la masse.
- Neutre à la terre.
- Le disjoncteur de protection à courant de défaut doit correspondre aux normes de sécurité de la société de distribution d'électricité et fonctionner parfaitement.
- Les branchements électriques doivent être protégés contre l'eau.
- En cas de risque d'inondation, les branchements électriques doivent se trouver dans un endroit sûr.
- Evitez absolument de pomper des liquides agressifs et des produits abrasifs. En cas de panne, la pompe ne devra être réparée que par les ateliers de réparation du service après-vente.
- Utilisez uniquement les pièces détachées d'origine.
- Aux termes de la loi sur la responsabilité du produit, nous ne répondons pas des dommages provoqués par notre appareil:

1. en raison de réparations non appropriées, effectuées par un personnel autre que celui de nos réparateurs agréés;
2. en raison de remplacements n'ayant pas été effectués avec des PIÈCES DETACHEES D'ORIGINE;
3. si les indications et les dispositions figurant dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées. Ces dispositions sont également applicables pour les accessoires.

SOLIDITÉ

La température du liquide ne doit pas dépasser 35°C en fonctionnement continu. Cette pompe ne doit pas être utilisée pour le pompage de liquides inflammables, combustibles ou explosifs! En particulier, n'utilisez pas de carburants pour moteurs, de détergents et autres produits chimiques.

UTILISATION PRÉVUE

ATTENTION: Application

- 1) **DRAINAGE:** Pour transvaser et vider de l'eau, douce ou légèrement polluée, contenue dans les cuves d'eau de pluie.

- 2) **VORTEX:** Electropompe immergée transportable pour les eaux grasses avec substances ensuspension. Utilisée aussi comme pompe d'urgence en cas d'inondation où l'eau est chargée de boue, en raison des grandes mailles de la grille d'aspiration.

Pour obtenir un refroidissement du moteur très efficace, le corps de la pompe est muni d'un événement, qui permet à l'air et à l'eau de s'échapper.

MISE EN SERVICE

Plongez d'abord la pompe dans l'eau puis branchez la prise électrique. La pompe est prête à l'emploi.

AVANT LA MISE EN SERVICE

L'installation de l'électropompe immergée se fait de façon:

- fixe, au moyen d'une tuyauterie fixe, ou bien
- fixe, au moyen d'une tuyauterie souple.

ATTENTION

Pour l'installation, veillez à ce que la pompe ne soit jamais suspendue par le tuyau de refoulement mais qu'elle soit toujours positionnée plus haut que le fond du puits. De cette façon, le fond boueux ne sera pas aspiré lors de l'aspiration. Ne transportez ni n'accrochez jamais la pompe par le câble de raccordement.

Si la pompe est munie d'un interrupteur à flotteur, ce dernier est réglé de façon à rendre possible une mise en service immédiate.

REMARQUE :

Le puits de la pompe doit présenter les dimensions minimales 40x40x50 cm, afin que l'interrupteur à flotteur puisse se déplacer librement. Il est également possible d'utiliser des puits ronds préfabriqués en béton, d'environ 40 cm de diamètre interne.

ENTRETIEN

L'électropompe immergée est un produit de qualité soumis à de stricts contrôles finaux et nécessitant peu d'entretien. Pour assurer une longue durée et un fonctionnement continu, nous vous conseillons toutefois un soin constant et des contrôles réguliers:

- Avant toute opération d'entretien, débranchez l'appareil.
- Pour l'installation fixe, nous vous conseillons de contrôler tous les 3 mois le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur.
- Pour l'utilisation transportable, la pompe doit être nettoyée à l'eau claire après chaque utilisation.
- A l'aide d'un jet d'eau, éliminez les dépôts fibreux et sédimentaires qui se forment éventuellement sur le corps de la pompe.
- En cas de dépôts excessifs sur le corps de la pompe, démontez la grille d'aspiration en dévissez les vis en étoile. Lavez le corps de la pompe et remontez correctement la grille d'aspiration.
- Tous les 3 mois, enlevez la boue du fond et des parois du puits.
- Eliminez les dépôts qui se forment sur l'interrupteur à flotteur en le lavant à l'eau douce.
- Protégez la pompe contre le gel.

DRAINAGE

Instructions particulières. Cette pompe n'est pas adaptée pour pomper: eaux-vannes, eaux sableuses. La pompe ne doit pas fonctionner à vide. La garantie du constructeur n'intervient pas en cas de fonctionnement à vide.

VORTEX

La pompe ne doit pas fonctionner à vide. La garantie du constructeur n'intervient pas en cas de fonctionnement à vide.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Informations sur l'élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).

Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.

Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le traitement, la récupération et le recyclage de ces produits.

Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gratuitement les appareillages électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.

En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l'élimination, veuillez interroger le revendeur qui vous a vendu l'appareil. La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnent ou éliminent les déchets d'appareillages électriques ou électroniques de façon illégale.

GARANTIE

Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales/spécifiques au pays, en vigueur à compter

de la date d'achat par le premier utilisateur. Consultez votre revendeur agréé pour le démontage et l'entretien, non couverts dans ce manuel. En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit entièrement assemblé à votre revendeur ou au centre de service officiel.

La garantie couvre les frais de réparation du produit et tout remplacement nécessaire des pièces défectueuses en termes de matériau ou de fabrication et ne s'applique pas:

- Lorsque des réparations ont été effectuées ou tentées par des personnes autres que le responsable ou un centre de réparation agréé.
- Lorsque des modifications ou des falsifications du produit ont été apportées.
- Lorsque des pièces, consommables ou accessoires non authentiques ou non recommandés ont été installés.
- En cas de surutilisation, d'utilisation peu orthodoxe ou de toute utilisation non conforme au manuel d'utilisation.
- En cas de mauvais entretien ou d'exposition à des facteurs environnementaux nocifs.
- Lorsque des réparations sont nécessaires en raison de l'usure normale ou de consommables, accessoires, câbles d'alimentation, batteries de support et autres éléments connexes.
- Pour les écarts mineurs par rapport aux spécifications qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du produit.
- Pour les dommages résultant de facteurs autres que le produit, tels que catastrophes naturelles, vol, usure pendant le transport, dommages accidentels, etc.
- Où le produit est utilisé comme article de location.
- Lorsque le produit est un objet d'exposition, un échantillon ou a été fourni gratuitement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**POMPE IMMERGÉES DES EAUX CLAIRES**

N° d' article	43 474	43 475	43 479	43 482
Modèle	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Tension du secteur	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Puissance absorbee	W	400	750	750
Hauteur maxi d'aspiration	m	8	8,5	8,5
Debit maximum	m ³ /h	7	12,5	11
Max. profondeur submersible	m	7	7	7
Conduite forcee min		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Taille de grain max.	mm	5	5	5
Max.media temperature	°C	35	35	35
Min. niveau de démarrage de la pompe à eau	mm	100	135	135
Min. niveau de suuction	mm	5	5	11
Longueur de câble	m	10	10	10
Graissage	Kg	3,5	5,4	5,8
Protection		IPX8	IPX8	IPX8
Catégorie d'isolation		F	F	B

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**POMPE IMMÉRGÉES DES EAUX USÉES**

N° d' article		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Modèle		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Tension du secteur	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Puissance absorbee	W	550	750	900	750	1100
Hauteur maxi d'aspiration	m	7	8	8,5	8	10,5
Debit maximum	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Max. profondeur submersible	m	7	7	7	7	7
Conduite forcee min		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Taille de grain max.	mm	35	35	35	35	35
Max.media température	°C	35	35	35	35	35
Min. niveau de démarrage de la pompe à eau	mm	145	145	155	135	135
Min. niveau de suuction	mm	37	37	37	45	45
Longueur de câble	m	10	10	10	10	10
Graissage	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Protection		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Catégorie d'isolation		F	F	F	F	F

ITALIANO

MISURE DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione. È vietato l'uso dell'apparecchio alle persone che non conoscono in modo approfondito il libretto d'istruzioni (istruzioni per l'uso). I bambini ed i minori di 16 anni non possono usare la pompa e devono essere tenuti lontani dall'apparecchio collegato. L'utente è responsabile nei confronti di terzi nella zona incui l'apparecchio è in funzione.

Durante l'uso della pompa non devono esserci persone in acqua o nel liquido dapompare. La pompa deve essere collegata solo per mezzo di un interruttore salvavita, con una corrente nominale di apertura fino a 30 mA e una presa con contatto di terra installata conformemente alle disposizioni.

Protezione: minimo 10 Amp.

E' previsto l'utilizzo in piscine e stagni da giardino.

ATTENZIONE: Prima di effettuare il controllo della pompa disinserire la spina!

Per la sostituzione del cavo di alimentazione serve un'attrezzatura speciale quindi dovete rivolgervi al centro di assistenza autorizzato. La pompa può funzionare con una prolunga che sia realizzata con cavo mod. H07 RNF conforme alle norme vigenti e di una sezione di filo non inferiore ad 1 mm. conforme alla norma DIN 57282 oppure DIN57245.

(Per la Vostra sicurezza)

La tensione (230 Volt corrente alternata) indicate sulla targhetta della pompa deve corrispondere alla tensione di rete disponibile. Prima della messa in funzione occorre assicurarsi mediante controllo effettuato da personale qualificato, che ci sano le necessarie misure elettriche di protezione.

- Collegamento a massa.
- Messa a terra della terra sia efficiente.
- L'interruttore di sicurezza per correnti di guasto corrisponde alle norme di sicurezza dell'ente erogatore di energia elettrica e funziona perfettamente.
- I collegamenti a spina devono essere protetti dall'acqua.
- In caso di rischio di allagamento i collegamenti a spina devono essere collocati in un luogo sicuro.
- Evitare assolutamente di pompare liquidi aggressivi e prodotti abrasivi. In caso di eventuale guasto della pompa, i lavori di riparazione potranno essere effettuati solo dalle officine di riparazione del servizio assistenza.
- Devono essere usati solo pezzi di ricambio originali. Si avverte che ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto non rispondiamo dei danni che vengono causati dal nostro apparecchio:
- 1. per riparazioni improprie che non vengono effettuate dal personale dei punti di assistenza

da noi autorizzati;

2. oppure se per una sostituzione di pezzi non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali;
3. oppure se non vengono rispettate le indicazioni e le disposizioni riportate nel libretto d'istruzione.

Per gli accessori valgono le stesse disposizioni.

SOLIDITÀ

La temperatura massima del liquido da pompare non dovrebbe superare i +35°C con funzionamento continuo. Con questa pompa non possono essere convogliati liquidi infiammabili, combustibili o esplosivi! In particolare non usare carburanti per motori, detergents ed altri prodotti chimici.

IMPIEGO PREVISTO

ATTENZIONE: Settore d'impiego

- 1) DRENAGGIO:** Per travasare e svuotare acqua dolce fino a leggermente inquinata da riserve di acqua piovana.

- 2) VORTEX:** Elettropompa sommersa trasportabile, per acque sporche con parti in sospensione. Utilizzata anche come pompa d'emergenza, in caso di inondazioni dove l'acqua è carica di fanghiglia, grazie alle ampie asole della griglia di aspirazione.

Per ottenere un raffreddamento ottimale del motore la carcassa della pompa è munita di un foro di sfato, che permette la fuoriuscita dell'aria ed acqua.

MESSA IN FUNZIONE

Mettere dapprima la pompa in acqua e inserire poi la spina nella presa. La pompa è pronta all'uso.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

L'installazione dell'elettropompa sommersa avviene in modo:

- fisso con tubazione fissa, oppure
- fisso con tubo flessibile.

FARE ATTENZIONE

Per l'installazione occorre fare attenzione che la pompa non venga mai montata sospesa dal tubo di mandata, ma che venga collocata sempre in posizione rialzata rispetto al fondo del pozzo, affinché nell'aspirazione non venga aspirato anche il fondo fangoso. Non trasportare o apprendere mai la pompa facendo presa sul cavo di allacciamento. Nelle pompe con interruttore galleggiante quest'ultimo è regolato in modo tale da rendere possibile un'immediata messa in funzione.

NOTA:

Il pozzo della pompa deve avere le dimensioni minime di 40x40x50 cm., affinché l'interruttore galleggiante possa muoversi liberamente. È possibile anche usare pozzi rotondi prefabbricati in calcestruzzo, con diametro interno di circa 40 cm.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

L'elettropompa sommersa è un prodotto di qualità che viene sottoposto a rigorosi controlli finali e necessita di scarsa manutenzione. Per

una lunga durata e un funzionamento continuo consigliamo tuttavia una cura costante e controlli regolari:

- Prima di ogni lavoro di manutenzione staccare la spina.
- Per l'installazione fissa si consiglia di controllare ogni 3 mesi il funzionamento dell'interruttore galleggiante. • Per l'installazione mobile, è necessario lavare la pompa con acqua chiara, dopo ogni uso.
- Eliminare con un getto d'acqua le particelle fibrose e sedimentarie che eventualmente si depositano nella carcassa della pompa.
- In caso di eccessivi depositi nella carcassa della pompa smontare la griglia d'aspirazione svitando le viti a stella. Lavare la carcassa della pompa e rimontare la griglia d'aspirazione in modo corretto.
- Ogni 3 mesi eliminare il fango dal fondo e dalle pareti del pozzo.
- Eliminare i depositi dall'interruttore galleggiante lavandolo con acqua dolce.
- Proteggere la pompa dal gelo.

DRENAGGIO

**Istruzioni particolari: la pompa non è idonea per pompare acque nere ed acque sabbiose.
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di danni causati dal funzionamento a secco.**

VORTEX

**La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di danni causati dal funzionamento a secco.**

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva 2002/96 CE (RAEE).

Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.

In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in conformità con le normative legali/specifiche del paese, in vigore dalla data di acquisto da parte del primo utente. Consultare il rivenditore autorizzato per lo smontaggio e la manutenzione, non trattati in questo manuale. In caso di reclamo, inviare il prodotto, completamente assemblato, al rivenditore o al centro assistenza ufficiale.

La garanzia copre il costo della riparazione del prodotto e l'eventuale sostituzione necessaria di parti difettose in termini di materiale o fabbricazione e non si applica:

- Dove le riparazioni sono state effettuate o tentate da persone diverse dal centro di riparazione ufficiale o autorizzato.
- Dove sono state apportate modifiche o falsificazioni del prodotto.
- Qualora siano stati installati componenti, materiali di consumo o accessori non originali o non consigliati.
- In caso di uso eccessivo, uso non ortodosso o qualsiasi uso non conforme al manuale dell'utente.
- In caso di scarsa manutenzione o esposizione a fattori ambientali dannosi.
- Dove sono necessarie riparazioni dovute alla normale usura o a materiali di consumo, accessori, cavi di alimentazione, batterie di supporto e altri articoli correlati.
- Per piccole deviazioni dalle specifiche che non sono necessarie per il corretto funzionamento del prodotto.
- Per danni derivanti da fattori diversi dal prodotto, quali calamità naturali, furto, usura durante il trasporto, danni accidentali ecc.
- Dove il prodotto viene utilizzato come articolo a noleggio.
- Se il prodotto è un articolo da esposizione, un campione o è stato fornito gratuitamente.

DATI TECNICI**POMPE SOMMERSE PER DRENAGGIO**

Codice prodotto	43 474	43 475	43 479	43 482
Modello	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Tensione nominale	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Potenza assorbita	W	400	750	750
Massima profondità d'aspirazione	m	8	8,5	8,5
Portata max	m ³ /h	7	12,5	11
Massima profondità sommersibile	m	7	7	7
Diametro min. tubo mandata		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Dimensione massima della grana	mm	5	5	5
Temperatura massima	°C	35	35	35
Min. livello di partenza della pompa dell'acqua	mm	100	135	135
Min. livello di aspirazione	mm	5	5	11
Lunghezza del cavo	m	10	10	10
Peso	Kg	3,5	5,4	5,8
Protezione		IPX8	IPX8	IPX8
Classe di isolamento		F	F	B

DATI TECNICI**POMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE**

Codice prodotto		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Modello		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Tensione nominale	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Potenza assorbita	W	550	750	900	750	1100
Massima profondità d'aspirazione	m	7	8	8,5	8	10,5
Portata max	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Massima profondità sommersibile	m	7	7	7	7	7
Diametro min. tubo mandata		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Dimensione massima della grana	mm	35	35	35	35	35
Temperatura massima	°C	35	35	35	35	35
Min. livello di partenza della pompa dell'acqua	mm	145	145	155	135	135
Min. livello di aspirazione	mm	37	37	37	45	45
Lunghezza del cavo	m	10	10	10	10	10
Peso	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Protezione		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Classe di isolamento		F	F	F	F	F

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες χρήσης πριν πραγματοποίησετε το μοντάρισμα και τη θέσετε σε λειτουργία. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν διαβάσει καλά το φυλλάδιο οδηγιών (οδηγίες χρήσης). Άτομα έως 16 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αντλία και θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή όταν είναι συνδεδέμενη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος ως προς τρίτους στην περιοχή λειτουργίας της αντλίας.

Κατά τη διάρκεια χρήσης δεν πρέπει να υπάρχουν άτομα στο νερό ή στο υγρό που πρέπει να αντληθεί. Η αντλία θα πρέπει να συνδεθεί μόνο μέσω ενός διακόπτη ασφαλείας, με ονομαστικό ρεύμα έναρξης μέχρι τα 30 mA και με μια πρίζα γειωμένη και εγκαταστημένη σύμφωνα με τις διατάξεις.

Προστασία: το ελάχιστο 10 Amp.

Ενδείκνυται η χρήση σε πισίνες και μικρές λίμνες κήπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν πραγματοποιήσετε τον έλεγχο της αντλίας, αφαίρεστε τη από την πρίζα!

Για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ένα καλώδιο επέκτασης το οποίο είναι κατασκευασμένο με μόνωση H07 RNF, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τα ισχύοντα πρότυπα και με διατομή καλωδίου όχι μικρότερη του 1 mm, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 57282 ή 57245.

(Για την ασφάλεια σας)

Η τάση (230 Volt εναλλασσόμενου ρεύματος) που αναγράφεται στην πλάκα της αντλίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στη διαθέσιμη τάση του δικτύου. Πριν τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να βεβαιωθείτε μέσω έλεγχου που θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό, ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα πλεκτρικής ασφάλειας:

- Ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση.
- Ότι το δίκυτο με γειωμένο τον ουδέτερο είναι αποτελεσματικό.
- Ότι ο διακόπτης ασφαλείας για ρεύματα βλάβης αντιστοιχεί στους κανονισμούς ασφαλείας του οργανισμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι λειτουργεί σωστά.
- Οι συνδέσεις με φις θα πρέπει να προστατεύονται από το νερό.
- Σε περίπτωση που υφίσταται ο κίνδυνος πλημμύρων οι συνδέσεις με φις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ασφαλές μέρος.
- Θα πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε άντληση υγρών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην αντλία (αιχμηρά αντικείμενα όπως άμμο, πέτρες, ρινίσματα κλπ). Σε περίπτωση

βλάβης της αντλίας οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να γίνονται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

▪ Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

▪ Σας προειδοποιούμε ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τη συσκευή μας:

1. Λόγω ακατάλληλων επισκευών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
2. Εάν για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
3. Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών.

Για τα αξεσουάρ ισχύουν οι ίδιες διατάξεις.

ΑΝΤΟΧΗ

Η μέγιστη θερμοκρασία του υγρού προς άντληση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους +35°C σε συνεκή λειτουργία. Με αυτή την αντλία δεν γίνεται να συλλέχουν έυφλεκτα υγρά, καύσιμα ή εκρηκτικά! Ειδικότερα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν καύσιμα για κινητήρες, απορρυπαντικά και άλλα χημικά προϊόντα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1) **ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ:** Για να μεταφέρετε ή να αδειάσετε γλυκό νερό έως ελαφρώς μολυσμένο από δεξαμενές συγκέντρωσης βρόχινου νερού.

2) **ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ:** Για να μεταφέρετε βρώμικα νερά με κομμάτια σε αιώρημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αντλίες έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση πλημύρας όπου το νερό είναι γεράτο λάσπη στις φαρδιές οπές με σχισμές του πλέγματος αναρρόφησης.

Για να επιτύχετε την άριστη ψύξη του κινητήρα το σώμα της αντλίας είναι εφοδιασμένο με μία οπή διαφυγής, που επιτρέπει την έξοδο του αέρα και του νερού.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βάλτε πρώτα την αντλία στο νερό και έπειτα βάλτε το φίς στην πρίζα. Η αντλία είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η εγκατάσταση της βιθιζόμενης αντλίας γίνεται κατά τρόπο:

- σταθερό με σταθερό σωλήνα ή
- σταθερό με εύκαμπτο αγωγό.

ΔΕΙΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την εγκατάσταση θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε η αντλία να τοποθετηθεί σε θέση πιο ανυψωμένη σε σχέση με τον πυθμένα του φρεατίου, έτσι ώστε κατά την αναρρόφηση να μην αναρροφηθεί και η λάσπη του πυθμένα. Μην μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ την αντλία

ασκώντας δύναμη στο καλώδιο σύνδεσης. Στις αντλίες με διακόπτη με φλότερ ο τελευταίος θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αμέσως δυνατή η θέση σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου στράγγισης της αντλίας θα πρέπει να είναι 40x40x50cm, έτσι ώστε ο διακόπτης με φλότερ να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και προκατασκευασμένα στρογγυλά φρεάτια στράγγισης από σκυρόδεμα, με εσωτερική διάμετρο περίπου 40cm.

ΔΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η βιαζόμενη αντλία είναι ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Παρόλο αυτά για να έχει μακρά διάρκεια ζωής και συνεχή λειτουργία, σας συνιστούμε να τη φροντίζετε και να της κάνετε τακτικά ελέγχους:

- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης να την βγάζετε από την πρίζα.
- Για τη σταθερή εγκατάσταση σας συνιστούμε να ελέγχετε κάθε τρεις μήνες τη λειτουργία του διακόπτη με φλότερ.
- Για την μετακινούμενη σύνδεση είναι απαραίτητο να πλύνετε την αντλία με καθαρό νερό, μετά από κάθε χρήση.
- Με τη ρίψη νερού κάντε να φύγουν τα ιώνδη και τα ζηματογενή σωματίδια που ενδιχομένων να έχουν σχηματιστεί στο σώμα της αντλίας.
- Στην περίπτωση που υπάρχει υπερβολική εναπόθεση ζημάτων στο σώμα της αντλίας, βγάλτε το πλέγμα αναρρόφησης ξεβιδύνωντας την αστεροειδή βίδα. Πλύντε το σώμα της αντλίας και τοποθετήστε και πάλι το πλέγμα αναρρόφησης κατά τον σωστό τρόπο.
- Κάθε τρεις μήνες αφαιρέστε τη λάσπη από τον πυθμένα και από τα τοιχώματα του φρεατίου.
- Αφαιρέστε τα ζημάτα από το διακόπτη με φλότερ πλένοντάς τον με γλυκό νερό.
- Προστατεύστε την αντλία από την παγωνιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Ειδικές οδηγίες: η αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντληση νερών αποχέτευσης και νερών με άμρο.

Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να δουσλέψει στεγνή. Η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη λειτουργία με στεγνή την αντλία.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να λειτουργήσει στεγνή.

Η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη λειτουργία με στεγνή την αντλία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες για τη διάθεση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EK (ΑΗΕΕ).

Προσοχή: για τη διάθεση αυτού του προϊόντος

μη χρησιμοποιείτε τους κοινούς κάδους απορριμμάτων.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να διατίθενται χωριστά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που απαιτεί την επεξεργασία, την ανάτηση και την ανακύλωση των προϊόντων αυτών.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων από τα κράτη μέλη, οι ιδιώτες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παραδίδουν δωρεάν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής.

Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να εντοπίσετε το εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, απευθύνθετε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τους υπεύθυνους της παράνομης διάθεσης ή της εγκαταλειψης των απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους νόμους / ειδικούς κανονισμούς ανά χώρα, από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη. Συμβουλεύετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας για αποσυναρμολόγηση και σέρβις, που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αξιωσης, στείλτε το προϊόν, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπο σας ή στο επίσημο κέντρο σέρβις.

- Η εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής του προϊόντος και τυχόν απαιτούμενης αντικατάστασης μερών που είναι ελαττωματικά ως προς το υλικό ή την κατασκευή και δεν ισχύει:
- Όπου έχουν γίνει ή πικειρθεί επισκευές από άτομα άλλα, εκτός του επίσημου ή ενός εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού κέντρου.
 - Όπου έχουν γίνει τροποποιήσεις ή παραποίησεις του προϊόντος.
 - Όπου έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια ή μη συνιστώμενα ανταλλακτικά, αναλώσιμα ή αξεσουάρ.
 - Σε περίπτωση υπερβολικής αντιπρόσωπης εργασίας.
 - Σε περίπτωση ελληπίσεων συντήρησης ή έκθεσης σε επιβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 - Όπου απαιτούνται επισκευές λόγω φυσιολογικής φθοράς ή σε αναλώσιμα, αξεσουάρ, καλώδια τροφοδοσίας, υποστρικτικές μπαταρίες και άλλα συναφή είδη.
 - Για μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που δεν είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του προϊόντος.
 - Για ζημιές που είναι αποτέλεσμα παραγόντων διαφορετικών από το προϊόν, όπως φυσικές καταστροφές, κλοπή, φθορά κατά τη μεταφορά, τυχαία ζημιά κτλ.
 - Όπου το προϊόν χρησιμοποιείται ως αντικείμενο ενοικίασης.
 - Όπου το προϊόν είναι εκθεσιακό, δείγμα ή δωρεάν παροχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**

Κωδικός Είδους	43 474	43 475	43 479	43 482
Μοντέλο	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Τάση παροχής	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Ονομαστική ισχύς	W	400	750	750
Μέγιστο μανομετρικό	m	8	8,5	8,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	m ³ /h	7	12,5	11
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7	7	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5	5	5
Μέγ. Θερμοκρασία νερού	°C	35	35	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	100	135	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	5	5	11
Μήκος καλωδίου	m	10	10	10
Βάρος	Kg	3,5	5,4	5,8
Προστασία		IPX8	IPX8	IPX8
Κατηγορία μόνωσης	F	F	F	B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**

Κωδικός Είδους		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Μοντέλο		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Τάση παροχής	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Ονομαστική ισχύς	W	550	750	900	750	1100
Μέγιστο μανομετρικό	m	7	8	8,5	8	10,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7	7	7	7	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35	35	35	35	35
Μέγ. Θερμοκρασία νερού	°C	35	35	35	35	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	145	145	155	135	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	37	37	37	45	45
Μήκος καλωδίου	m	10	10	10	10	10
Βάρος	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Προστασία		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Κατηγορία μόνωσης	F	F	F	F	F	F

SRPSKI

BEZBEDNOSNE MERE

Pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje pre montaže i pokretanja. Uređaj ne smeju koristiti osobe koje nisu dobro upoznate sa priručnikom sa uputstvima (uputstvom za rukovanje). Deca i osobe ispod 16 godina ne mogu da koriste pumpu i moraju se udaljiti od uređaja kada je povezan. Korisnik je odgovoran prema trećim licima u području u kojem uređaj radi.

Dok pumpa radi, nijedan rukovalac ne sme biti u tečnosti koja se pumpa.

Pumpa se može povezati samo pomoću sigurnosnog prekidača za slučaj havarije, sa nominalnom strujom aktiviranja od 30 mA i utičnicom sa kontaktom za uzemljenje instaliranom u skladu sa propisima. Zaštita: najmanje 10 A.

Ne preporučuje se rukovanje u bazenima i baštenškim jezercima.

OPREZ: Pre provere, povežite pumpu i sistem bez napona!

Zamena voda za povezivanje sa električnom mrežom zahteva korišćenje specijalnih alata i zato smeju da je vrše samo proizvođač ili njegovi serviseri. Pumpa može da radi samo sa cevi koja se povezuje sa uređajem (producetak) koja nije lakša od gumenog creva. H07 RNF je uskladjen sa standardima DIN57282 ili DIN 57245.

(Za vašu bezbednost)

Napon (naizmenična struja, 230 V) označen na pločici sa ocenom pumpe mora da odgovara dostupnom mrežnom naponu. Pre pokretanja je neophodno obezbediti da kvalifikovano osoblje proveri postojanje potrebnih mera zaštite od električne energije.

- ▶ Priključak za uzemljenje.
- ▶ Uzemljeni neutralni vod.
- ▶ Zaštitni prekidač za struje greške odgovara propisima o bezbednosti električnih tabli i savršeno funkcionisanje.
- ▶ Utične veze moraju biti zaštićene od vode.
- ▶ Ako postoji rizik od poplavljivanja, utične veze se moraju postaviti na bezbednom mestu.
- ▶ Obavezno izbegavati pumpanje agresivnih fluida i abrazivnih proizvoda. U slučaju kvara pumpe, popravka se može obaviti isključivo u servisnim radionicama tehničke službe.
- ▶ Moraju se koristiti isključivo originalni delovi.
- ▶ Podsećamo da u skladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode ne možemo biti odgovorni za štete nastale našim uređajem:
 1. Zbog nepravilnih popravki koje nije obavilo osoblje za pomoći koje smo mi ovlastili;
 2. Ako se za zamenu delova ne koriste ORIGINALNI REZERVNI DELOVI;
 3. ili ako se naznake i odredbe date u priručniku sa uputstvima ne poštuju.
- Iste odredbe važe i za pribor.

OTPOR

Maksimalna temperatura isporuke tečnosti ne sme nikad da prekorači +35°C u neprekidnom režimu rada. Ova pumpa ne može da se koristi za pumpanje zapaljivih ili eksplozivnih tečnosti! Ovo se posebno odnosi na motorna goriva, deterdžente ili druge hemijske proizvode.

UPOTREBA

OPREZ: Oblast primene

1) DRENAŽA: Za transport i pražnjenje sveže do blago zagađene vode iz buradi za kišnicu.

2) VORTEKS: Prenosiva potapajuća pumpa za pražnjenje i pumpanje otpadne vode sa suspendovanim čvrstim materijama Zahvaljujući velikom usisnom filteru, takođe se koristi kao pumpa za hitne slučajevе u slučaju preplavlјivanja blatnjavom vodom.

Da bi se postiglo odlično hlađenje motora, kućište pumpe ima odušni otvor koji omogućava isticanje vode. Pumpa se mora zaštititi od rada na suvo.

POKRETANJE

Prvo stavite pumpu u vodu, a zatim priključite konektor. Pumpa je spremna za upotrebu.

PRE POKRETANJA

Instalacija vaše pumpe sa zatvorenim motorom sa plaštom je:

- fiksna, sa fiksnom ceviju ili
- fiksna, sa fleksibilnim kućištem.

OBRATITE PAŽNJU

Prilikom instalacije je neophodno voditi računa o tome da se pumpa uvek postavi u izdignutom položaju u odnosu na dno bunara tako da se blato na dnu ne usisava sa vodom.

Nikada ne hvatajte i ne vešajte pumpu hvatajući je za kabl za električno napajanje.

U pumpama sa plutajućim prekidačem, prekidač se podešava da bi se omogućilo momentalno pokretanje.

NAPOMENA:

Bunar za pumpu mora da ima minimalne dimenzije od 40x40x50 cm tako da plutajući prekidač može slobodno da se kreće. Takođe je moguće koristiti gotove betonske bunare sa unutrašnjim prečnikom od približno 40 cm.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Vaša pumpa sa zatvorenim motorom sa plaštom je kvalitetan proizvod i ne zahteva održavanje. Ona je bila podvrgnuta strokim završnim kontrolama. Međutim, za dug radni vek i neprekidan rad preporučujemo konstantno čišćenje i redovne provore:

- Pre bilo kakvih radova na održavanju, izvucite utikač.
- Za mobilnu primenu pumpe, obavezno je oprati čistom vodom pre svake upotrebe.
- Za fiksnu instalaciju se preporučuje provera rada plutajućeg prekidača na svaka 3 meseca.
- Pomoću mlaza vode uklonite vlaknaste i spiralne

materije koje mogu da se natalože u kućištu pumpe.

- U slučaju prevelikih naslaga u kućištu pumpe, demontirajte ulazni filter odvrtanjem zvezdastog zavrtnja. Operite kućište pumpe i ponovo montirajte ulazni filter.
- Svaka 3 meseca uklonite blato sa dna i zidova bunara.
- Uklonite naslage sa plutajućeg prekidača, operite ga svežom vodom.
- Zaštite pumpu od mraza.

DRENAŽA

Specijalna uputstva: Nije pogodna za pumpanje: kanalizacije, peskovite vode.

Pumpa nikada ne sme da radi na suvo.

Garancija proizvođača prestaje da važi u slučaju oštećenja na pumpi nastalog usled rada na suvo.

VORTEKS

Pumpa nikada ne sme da radi na suvo.

Garancija proizvođača prestaje da važi u slučaju oštećenja na pumpi nastalog usled rada na suvo.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Informacije o odlaganju električne i elektronske opreme u skladu sa direktivom 2002/96 CE (RAEE). Upozorenje: ne koristite kantu za obično smeće za odlaganje ovog proizvoda.

Korišćenom električnom i elektronskom opremom se mora rukovati odvojeno i u skladu sa propisima o tretmanu, vraćanju i recikliranju gore-navedenih proizvoda.

U skladu sa propisima koji se primenjuju u državama članicama, privatni korisnici koji žive na teritoriji EU mogu da besplatno odnesu korišćenu električnu i elektronsku opremu u naznačene centre za prikupljanje.

Ako imate poteškoća pri pronašanju ovlašćenog centra za odlaganje, konsultujte prodavca od koga ste kupili proizvod.

Nacionalni propisi predviđaju sankcije za osobe koje nezakonito odlažu ili bacaju otpad u vidu električne i elektronske opreme.

GARANCIJE

Ovaj proizvod je garantovan u skladu sa zakonskim / državnim propisima, koji stupaju na snagu od dana kupovine od strane prvog korisnika. Posavetujte se sa ovlašćenim dilerom za rastav i uslugu, koja nije obuhvaćena ovim uputstvom. U slučaju zahteva, pošaljite proizvod, potpuno sklopljen, vašem dileru ili zvaničnom servisnom centru.

Garancija pokriva troškove popravke proizvoda i svaku potrebnu zamenu delova koji su neispravni u smislu materijala ili proizvodnje i ne primenjuje se:

- Gde su popravke izvršene ili pokušane od strane ljudi koji nisu službeni ili ovlašćeni centar za popravke.
- Gde su izvršene izmene ili falsifikovanje proizvoda.
- Gde su instalirani delovi koji nisu originalni ili nisu preporučljivi, potrošni uređaji ili pribor.
- U slučaju prevelike upotrebe, neuobičajene

upotrebe ili bilo kakve upotrebe koja nije u skladu sa korisničkim uputstvom.

- U slučaju lošeg održavanja ili izloženosti štetnim faktorima okoline.
- Gde su potrebne popravke zbog normalnog habanja ili do potrošne opreme, pribora, kablova za napajanje, pratećih baterija i drugih srodnih predmeta.
- Za manja odstupanja od specifikacija koje nisu neophodne za pravilan rad proizvoda.
- Za štetu koja je posledica faktora koji nisu proizvod, kao što su prirodne katastrofe, krađa, habanje i cepanje tokom transporta, slučajna šteta itd.
- Gde se proizvod koristi kao artikal za iznajmljivanje.
- Gde je proizvod predmet izložbe, uzorak ili je obezbeđen besplatno.

TEHNIČKI PODACI**POTAPAJUĆA PUMPA ZA ČISTU VODU**

Br. art.	43 474	43 475	43 479	43 482
Model	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Nominalni napon	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Nominalna snaga	W	400	750	750
Maks. visina pumpe	m	8	8,5	8,5
Maks. brzina protoka	m ³ /h	7	12,5	11
Maks. dubina potapanja	m	7	7	7
Prečnik spojne cevi		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Maks. veličina granule	mm	5	5	5
Maks. temperatura fluida	°C	35	35	35
Min. početni nivo pumpe za vodu	mm	100	135	135
Min. usisni nivo	mm	5	5	11
Dužina kabla	m	10	10	10
Težina	Kg	3,5	5,4	5,8
Zaštitna		IPX8	IPX8	IPX8
Neprekidan rad		F	F	B

TEHNIČKI PODACI**POTAPAJUĆA PUMPA ZA OTPADNE VODE**

Br. art.		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Model		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Nominalni napon	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Nominalna snaga	W	550	750	900	750	1100
Maks. visina pumpe	m	7	8	8,5	8	10,5
Maks. brzina protoka	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Maks. dubina potapanja	m	7	7	7	7	7
Prečnik spojne cevi		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Maks. veličina granule	mm	35	35	35	35	35
Maks. temperaturna fluida	°C	35	35	35	35	35
Min. početni nivo pumpe za vodu	mm	145	145	155	135	135
Min. usisni nivo	mm	37	37	37	45	45
Dužina kabla	m	10	10	10	10	10
Težina	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Zaštita		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Neprekidan rad		F	F	F	F	F

HRVATSKI

MJERE SIGURNOSTI

Pažljivo pročitajte upute za rad prije sastavljanja i pokretanja. Uredaj ne smiju koristiti osobe koje nisu temeljito upoznate s priručnikom s uputama (uputama za rad). Djeca i osobe mlađe od 16 godina ne smiju koristiti crpku i moraju biti na sigurnoj udaljenosti od uređaja kada je spojen. Korisnik je odgovoran za ostale osobe koje se nalaze u području rada uređaja.

Za vrijeme rada crpke u tekućini koja se precrpljuje ne smije biti nijedan operater.

Crpku se mora spojiti preko sklopke za zaštitu od dozemnog spoja s nazivnom strujom aktiviranja od 30 mA i utičnicu s kontaktom za uzemljenje ugrađenim u skladu s propisima.

Zaštitna: najmanje 10 A.

Ne preporučujemo korištenje u plivačim bazenima i vrtnim jezercima.

OPREZ: prije provjeravanja, spojite crpku na sustav bez napona!

Za promjenu voda za spajanje na električnu mrežu potreban je poseban alat i stoga to smiju obaviti samo proizvođač ili servisni inženjeri. Crpka smije raditi samo preko cijevi koja povezuje uređaj (produžetak) cijevima lakkšim od gumenog crijeva. H07 RNF u sukladnosti sa standardima DIN57282 ili DIN 57245.

(Za vašu sigurnost)

Napon (230 V, izmjenična struja) naznačen na nazivnoj pločici crpke mora odgovarati naponu dostupne električne mreže. Neka kvalificirano osobljje pregleda uređaj prije pokretanja kako biste bili sigurni da su poduzete potrebne mjere opreza od električnog udara.

- Priklučak za uzemljenje.
- Uzemljenje neutralnog voda.
- Sigurnosna sklopka za struje kvara odgovara sigurnosnim propisima odbora električara i savršeno funkcionira.
- Utikači i utičnice moraju biti zaštićeni od vode.
- Ako postoji rizik od poplave, premjestite utikače i utičnice na sigurno mjesto.
- Svakako izbjegavajte ispumpavanje agresivnih tekućina i nagrizajućih proizvoda. U slučaju zatajenja rada crpke, popravak crpke može se obaviti samo u servisnoj radionici tehničkog servisa.
- Upotrebljavati se smiju samo originalni dijelovi.
- Naznačeno je da u skladu sa zakonom o sukladnosti proizvoda nećemo preuzeti odgovornost za štete koje bi proizvod mogao počiniti:

 1. zbog nepropisnih popravaka koje nije izvršilo osoblje na mjestima za pomoći s našim ovlaštenjem;
 2. ako se za zamjenu dijelova nisu koristili ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI;
 3. ili ako se nisu poštovale naznake i odredbe u pri-

ručniku s uputama.

Iste odredbe vrijede i za dodatni pribor.

OTPOR

Maksimalna tekućina korištene tekućine ne smije premašiti 35°C tijekom kontinuiranog rada. Crpka ne smije crpiti zapaljive, gorive ili eksplozivne tekućine!

Osobito nemojte koristiti motorna goriva, deterdžente ili druge kemijske proizvode.

UPOTREBA

OPREZ: Područje upotrebe

1) ODVODNJA: Za prijenos i pražnjenje pitke do blago zagađene vode iz bačva i spremnika kišnice.

2) VRTLOG: Prijenosna potopna crpka za ispuštanje i otpadnu vodu s krutim predmetima. Zahvaljujući velikom usisnom filtru, također se može koristiti kao crpka hitnim slučajevima, poput potapanja muljevitom vodom.

Za postizanje prvakasnog hlađenja motora kućište crpke sadrži odušak koji omogućava izljevanje vode. Crpka ne smije raditi na suhom.

POČETAK RADA

Postavite crpku u vodu i zatim spojite utikač. Crpka je spremna za korištenje.

PRIJE POČETKA RADA

Zatvorena motorna crpka je ugrađena:

- fiksno, s fiksnom cijevi ili
- fiksno, s fleksibilnom cijevi.

BUDITE PAŽLJIVI

Kod ugradnje potrebno je paziti da se crpka montira u položaju koji se nalazi iznad dna okna kako se mulj ne bi usisao s vodom.

Nemojte podizati ili vješati crpku hvatajući je za kabel napajanja.

Kod crpki s plivajućom sklopkom, plivajuću sklopku valja podešiti tako da bude moguće trenutno pokretanje.

NAPOMENA:

crpka ne smije crpiti iz prostora dimenzija manjih od 40x40x50 cm kako bi se plivajuća sklopka mogla slobodno pomicati. Moguće je korištenje u zaobljenim montažnim betonskim zdencima unutarnjeg promjera približno 40 cm.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Zatvorena motorna crpka kvalitetan je proizvod koji nije potrebno održavati. Podvrgnuta je strogim konačnim provjerama. Unatoč tome, za dugi vijek trajanja i kontinuirano korištenje preporučujemo redovito održavanje i provjere:

- Iskopčajte utikač prije svakog održavanja.
- Radi prenosivosti, crpku operite čistom vodom nakon svakog korištenja.
- Kod fiksne ugradnje preporučujemo da provjerite rad plivajuće sklopke svaka 3 mjeseca.
- Mlazom vode očistite vlakna i sitne čestice koje bi se mogle nataložiti u kućištu crpke.
- U slučaju prekomjernih naslaga u kućištu crpke,

rastavite usisni filter odvijanjem vijka sa zvezdastim utorom. Operite kućište crpke i vratite usisni filter.

- Očistite mulj s dna i stjenki zdenca svaka 3 mjeseca.
- Uklonite naslage s plivajuće sklopke tako da je operete čistom vodom.
- Zaštite crpku od smrzavanja.

Upotreba!

ODVODNJA

Posebne upute: Nije pogodno za ispumpavanje otpadnih i muljevitih voda.

Crpka ne smije raditi na suho.

Jamstvo proizvođača poništiti će se i biti nevažeće ako dođe do oštećenja crpke zbog rada na suho.

VRTLOG

Crpka ne smije raditi na suho.

Jamstvo proizvođača poništiti će se i biti nevažeće ako dođe do oštećenja crpke zbog rada na suho.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme u skladu s direktivom 2002/96 CE (RAEE). Upozorenje: ne odlažite ovaj proizvod zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

Otpadnom električnom i elektroničkom opremom mora se zasebno gospodariti u skladu s propisima vezanim uz postupanje, prikupljanje i recikliranje navedenih proizvoda.

U skladu s propisima koji su na snazi u državama članicama, privatni korisnici u EU besplatno mogu vratiti otpadnu električnu i elektroničku opremu u označene sabirne centre.

Ako nailazite na poteškoće pri pronalaženju ovlaštenog centra za odlaganje, savjetujte se s dobavljačem od kojeg ste kupili proizvod.

Državni propisi definiraju sankcije protiv osoba koje protuzakonito odlazu ili ostavljaju otpadnu električnu ili elektroničku opremu.

JAMSTVO

Ovaj proizvod ima jamstvo u skladu sa zakonskim/posebnim propisima zemlje, na snazi od datuma kupnje od strane prvog korisnika. Obratite se svom ovlaštenom prodavaču za rastavljanje i servis koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom. U slučaju reklamacije, posaljite potpuno sastavljen proizvod vašem prodavaču ili službenom servisu. Jamstvo pokriva troškove popravka proizvoda i sve potrebe zamjene dijelova koji su neispravni u pogledu materijala ili proizvodnje i ne odnosi se na:

- Gdje su popravke izvršile ili pokušale izvršiti osobe koje nisu službeni ili ovlašteni servisni centar.
- Gdje su napravljene izmjene ili krivotvorine proizvoda.
- Gdje su ugrađeni neoriginalni ili nepreporučeni dijelovi, potrošni materijal ili dodaci.
- U slučaju prekomjerne uporabe, neortodoksnog uporabe ili bilo kakve uporabe koja nije u skladu s korisničkim priručnikom.

- U slučaju lošeg održavanja ili izloženosti štetnim čimbenicima okoliša.
- Tamo gdje su potrebni popravci zbog normalnog trošenja ili potrošnog materijala, dodataka, kabela za napajanje, pratećih baterija i drugih povezanih predmeta.
- Za manja odstupanja od specifikacija koja nisu potrebna za ispravan rad proizvoda.
- Za oštećenja koja su rezultat čimbenika koji nisu proizvod, kao što su prirodne katastrofe, krađa, habanje tijekom transporta, slučajna oštećenja itd.
- Kada se proizvod koristi kao predmet za iznajmljivanje.
- Ako je proizvod izložbeni predmet, uzorak ili je isporučen besplatno.

TEHNIČKI PODACI**POTORNE PUMPE ZA ČISTU VODU**

Broj artikla	43 474	43 475	43 479	43 482
Model	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Napon	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Snaga	W	400	750	750
Maksimalna visina usisavanja	m	8	8,5	8,5
Max. kapacitet pumpe	m ³ /h	7	12,5	11
Maksimalna dubina uranjanja	m	7	7	7
Snaga pritisra		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Maksimalna veličina zrna	mm	5	5	5
Maksimalna temperatura vode	°C	35	35	35
Min. početna razina pumpe za vodu	mm	100	135	135
Min. razina usisa	mm	5	5	11
Dužina kabela	m	10	10	10
Težina	Kg	3,5	5,4	5,8
Zaštitna		IPX8	IPX8	IPX8
Klasa izolacije		F	F	B

TEHNIČKI PODACI**POTORNE PUMPE ZA OTPADNIH VODA**

Broj artikla		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Model		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Napon	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Snaga	W	550	750	900	750	1100
Maksimalna visina usisavanja	m	7	8	8,5	8	10,5
Max. kapacitet pumpe	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Maksimalna dubina uranjanja	m	7	7	7	7	7
Snaga pritisra		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Maksimalna veličina zrna	mm	35	35	35	35	35
Maksimalna temperaturna vode	°C	35	35	35	35	35
Min. početna razina pumpe za vodu	mm	145	145	155	135	135
Min. razina usisa	mm	37	37	37	45	45
Dužina kabela	m	10	10	10	10	10
Težina	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Zaštita		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Klasa izolacije		F	F	F	F	F

ROMÂNĂ

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citîți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de asamblare și punere în funcțiune. Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de persoane care nu și-au însușit în mod corespunzător manualul de utilizare (instrucțiunile de utilizare). Copii și persoanele cu vîrstă sub 16 ani nu pot folosi pompa și nu trebuie să se apropie de dispozitiv atunci când acesta este conectat. Utilizatorului îi revine responsabilitatea față de terțe părți în zona de punere în funcțiune a dispozitivului.

Cât timp pompa este în funcțiune, operatorii nu trebuie să vină în contact cu lichidul care urmează să fie pompat.

Pompa poate fi conectată numai printr-un între-răptor de siguranță pentru curenți atipici, cu un curent estimat de deschidere de până la 30 mA și o priză cu contact de împământare instalată în conformitate cu reglementările în vigoare. Protecție: cel puțin 10 Amp.

Operarea în piscine și iazuri de grădină nu este recomandată.

ATENȚIE: Înainte de verificare, conectați pompa și sistemul fără tensiune!

Înlăuirea liniei de conectare la rețea de alimentare necesită utilizarea de unele speciale, prin urmare trebuie efectuată de producător sau ingineri săi de service. Pompa poate funcționa doar cu o țeavă care conectează aparatul (extensia) care nu este mai ușor decât un furtun de cauciuc mod. H07 RNF în conformitate cu standardul DIN57282 sau DIN 57245.

(Pentru siguranță dvs.)

Tensiunea (230 Volți curent alternativ) indicată pe plăcuța de specificații a pompei trebuie să corespundă tensiunii de rețea disponibile. Înainte de a-l porni, este necesar să vă asigurați că există măsuri necesare de protecție electrică, prin intermediu unui test realizat de către personal autorizat.

- Conectare la împământare.
- Neutră efectiv legat la pământ.
- Comutatorul de siguranță pentru curent de scurtcircuit corespunde normelor de siguranță ale panoului electric și funcționează perfect.
- Conexiunile la priză nu trebuie să intre în contact cu apă.
- Dacă există risc de inundație, conexiunile la priză trebuie să fie poziționate într-un loc sigur.
- Este interzisă pomparea lichidelor agresive și a produselor abrazive. În caz de defectare a pompei, lucrările de reparări pot fi efectuate numai de atelierele de reparări ale departamentului tehnic.
- Trebuie folosite doar componente originale.
- Este de menționat faptul că, în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produse, nu putem fi trași la răspundere pentru daunele cauzate de dispozitivul nostru:

1. din cauza unor reparări necorespunzătoare ne-realizate de personalul punctelor de asistență autorizate de noi;

2. sau dacă nu sunt folosite PIESE DE SCHIMB ORIGINALE pentru a înlocui piesele defecte;
3. sau dacă nu sunt respectate instrucțiunile și reglementările incluse în manualul de utilizare. Aceleasi prevederi se aplică și în cazul accesoriilor dispozitivului.

REZISTENȚĂ

Temperatura maximă a lichidului de livrare nu trebuie să depășească niciodată + 35°C în condiții de funcționare continuă. Nu se pot transfera lichide inflamabile, combustibile sau explozive cu această pompă! În special, nu utilizați combustibili pentru motoare, detergenți sau alte produse chimice.

UTILIZARE

ATENȚIE: Sectorul de utilizare

- 1) DRENĂJ: Pentru a transfera și goli apă dulce până la puțin poluată din butoaie pentru apă de ploaie.**

- 2) VORTEX: Pompă scufundată portabilă pentru deversare și apă reziduală cu materiale solide în suspensie. Poate fi utilizată și ca pompă de urgență, în caz de reversare de apă cu noroi, datorită filtrului de aspirație mare.**

Pentru răcirea optimă a motorului, carcasa pompei este prevăzută cu o gaură de aerisire care permite scurgerea apei. Pompa nu trebuie să rămână fără apă.

PORNIRE

Întâi puneti pompa în apă apoi conectați mufa. Pompa este gata de utilizare.

ÎNAINTE DE PORNIRE

Instalarea pompei cu motor pentru prima dată:

- fixată cu o țeavă fixă, sau
- fixată cu un furtun flexibil.

AVEȚI GRIJĂ

La instalare trebuie să vă asigurați că pompa este așezată întotdeauna mai sus față de fundul puțului, astfel încât noroiul de pe fund să nu fie aspirat cu apa. Nu manevrați sau agătați niciodată pompa prin prinderea cablului de alimentare.

La pompele cu comutator încărcat sub curent constant, acesta este ajustat astfel încât să permită pornirea imediată.

NOTĂ:

Puțul pompei trebuie să aibă dimensiuni minime de 40x40x50 cm astfel încât comutatorul încărcat sub curent constant să se poată mișca liber. De asemenea, este posibil să se utilizeze puturi rotunde, prefabricate din beton cu un diametru interior de aprox. 40cm.

INSTRUCȚIUNI DE MENTENANȚĂ

Noua dvs. pompă motor este un produs de calitate, care nu necesită întreținere. A fost supusă unor verificări finale riguroase. Cu toate acestea, pentru

o durată lungă de funcționare și o funcționare continuă, recomandăm o îngrijire constantă și verificări regulate:

- Înainte de fiecare lucrare de întreținere, deconectați fișa.
- Pentru utilizare în mai multe locuri, pompa trebuie spălată cu apă curată după fiecare utilizare.
- Pentru instalare fixă, se recomandă verificarea funcționării comutatorului încărcat sub curent constant la fiecare 3 luni.
- Cu ajutorul unui jet de apă, eliminați fibrele și particulele care se pot acumula în carcasa pompei.
- În caz de acumulări excesive în carcasa pompei, demontați filtrul de admisie prin deșurubarea șurubului stea. Spălați carcasa pompei și remontați filtrul de admisie.
- La fiecare 3 luni îndepărtați noroiul de pe fundul și peretii puțului.
- Eliminați depunerile de le comutatorul încărcat sub curent constant, spălându-l cu apă dulce.
- Protejați pompa de îngheț.

ATENȚIE!

DRENAJ

Instrucțiuni speciale: Nu este potrivit pentru pompare: apă de canalizare, apă cu nisip. Pompa nu trebuie să funcționeze niciodată fără lichid.

Garanția producătorului este nulă și neaventită în cazul deteriorării pompei cauzată de funcționarea fără lichid.

VORTEX

Pompa nu trebuie să funcționeze niciodată fără lichid.

Garanția producătorului este nulă și neaventită în cazul deteriorării pompei cauzată de funcționarea fără lichid.

PROTECȚIA MEDIULUI

Informații privind aruncarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu directiva 2002/96 CE (RAEE).

Avertizare: nu folosiți coșul de gunoi de acasă pentru a arunca acest produs.

Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie gestionate separat și în conformitate cu regulamentele referitoare la tratarea, recuperarea și reciclarea produselor menționate mai sus.

În conformitate cu regulamentele aplicate în Statele membre, utilizatorii privați rezidenți în UE pot preda gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la centre de colectare desemnate.

Dacă aveți dificultăți în a identifica un centru de colectare autorizat, consultați dealer-ul de unde ați achiziționat produsul.

Regulamentele naționale prevăd sancțiuni împotriva persoanelor care aruncă sau abandonează în mod ilegal deșeuri ale unor echipamente electrice sau electronice.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale / specifice țării, în vigoare de la data

achiziției de către primul utilizator. Consultați dealerul dumneavoastră autorizat pentru dezasamblare și service, care nu sunt tratate în acest manual. În cazul unei reclamații, vă rugăm să trimiteți produsul, complet asamblat, distribuitorului sau centrului de service oficial.

Garanția acoperă costurile de reparare a produsului și orice înlocuire necesară a pieselor care sunt defecte în ceea ce privește materialul sau fabricația și nu se aplică:

- În cazul în care reparațiile au fost efectuate sau incercate de alte persoane decât un centru de reparații oficial sau autorizat.
- Acolo unde s-au făcut modificări sau falsificări ale produsului.
- Acolo unde au fost instalate piese, consumabile sau accesorii neoriginale sau nerecomandate.
- În caz de utilizare excesivă, utilizare neortodoxă sau orice utilizare care nu este în conformitate cu manualul de utilizare.
- În caz de întreținere proastă sau de expunere la factori de mediu nocivi.
- Acolo unde sunt necesare reparații din cauza uzurii normale sau a consumabilelor, accesorilor, cablurilor de alimentare, bateriilor suport și altor articole conex.
- Pentru abateri minore de la specificații care nu sunt necesare pentru buna funcționare a produsului.
- Pentru daune care sunt rezultatul altor factori decât produsul, cum ar fi dezastre naturale, furt, uzură în timpul transportului, daune accidentale etc.
- În cazul în care produsul este utilizat ca articol de închiriere.
- În cazul în care produsul este un articol de expoziție, eșantion sau a fost furnizat gratuit.

DATE TEHNICE**SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ POMPĂ**

Număr de identificare		43 474	43 475	43 479	43 482
Model		CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Tensiunea de alimentare	V	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50
Putere consumată	W	400	750	750	1000
Inaltimea max. de aspirație	m	8	8,5	8,5	40
Depul max. de refulare	m ³ /h	7	12,5	11	6,5
Adâncimea max. de scufundare	m	7	7	7	7
Diametrul tevii de refulare		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"
Granulație max.	mm	5	5	5	1
Temperatura max. a apelor transportate	°C	35	35	35	35
Min. nivelul pompei de pornire a pompei	mm	100	135	135	60
Min. nivelul de aspirație	mm	5	5	11	50
Lungimea cablului	m	10	10	10	10
Greutate	Kg	3,5	5,4	5,8	9,5
Protecție		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Clasa de izolare		F	F	F	B

DATE TEHNICE**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ MURDARA**

Număr de identificare	43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Model	DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Tensiunea de alimentare	V Hz	230 50	230 50	230 50	230 50
Putere consumată	W	550	750	900	750
Inaltimea max. de aspirație	m	7	8	8,5	8
Depitul max. de refulare	m ³ /h	10	13	14	13
Adâncimea max. de scufundare	m	7	7	7	7
Diametrul tevii de refulare		1", 1 1/4", 1 1/2"			
Granulație max.	mm	35	35	35	35
Temperatura max. a apei transportate	°C	35	35	35	35
Min. nivelul pompei de pornire a pompei	mm	145	145	155	135
Min. nivelul de aspirație	mm	37	37	37	45
Lungimea cablului	m	10	10	10	10
Greutate	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9
Protecție		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Clasa de izolare	F	F	F	F	F

MAGYAR

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem ismerik alaposan a használati útmutatót (kezelési útmutatót). Gyerekkek és 16 éven aluli személyek nem használhatják a szivattyút, és távol kell tartani őket a készüléktől, amikor az csatlakoztatva van. A felhasználó felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben azon a területen, ahol a készülék üzemel.

Amíg a szivattyú működik, személyek nem tartózkodhatnak a szivattyúzandó folyadékban. A szivattyú csak 30 mA névleges nyitóáramú hibaáram-biztonsági kapcsolóval és az előírásoknak megfelelően telepített földelőrintkezős aljzattal csatlakoztatható.

Védelem: legalább 10 A.

Uszodában és kerti tavakban történő üzemeltetés engedélyezett.

VIGYÁZAT: Az ellenőrzés előtt csatlakoztassa a szivattyút és a rendszert feszültség nélküli!

hálózatra csatlakozó vezeték cseréje speciális szerszámokat igényel, ezért azt csak a gyártó vagy szervizmérnöki végezhetik. A szivattyú csak a készüléket összekötő csővel (hosszabbítóval) működhet, amely nem könnyebb, mint egy gumi-tömlő mod. H07 RNF a DIN57282 vagy DIN 57245 szabványnak megfelelően.

(A biztonságod érdekében)

A szivattyú adattábláján feltüntetett feszültségnek (230 V váltóáram) meg kell egyeznie a rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Indítás előtt meg kell győződni arról, hogy szakképzett személyzettel ellenőrizni kell, hogy megvannak-e a szükséges elektromos védelmi intézkedések.

- Föld csatlakozás.
- Földelt semleges.
- A hibaáramok biztonsági kapcsolója megfelel a villantyábla biztonsági előírásainak és tökéletesen működik.
- A dugaszoló csatlakozásokat védeni kell a víztől.
- Ha fennáll az elárasztás veszélye, a dugaszoló csatlakozásokat biztonságos helyen kell elhelyezni.
- Határozottan kerülje agresszív folyadékok és szúroló hatású termékek szivattyúzását. A szivattyú meghibásodása esetén a javítási munkákat csak a műszaki szerviz javítóműhelyei végezhetik.
- Csatlakoztatás előtt minden részletet szabad használni.
- Tájékoztatjuk, hogy a termékfelelősségről szóló törvény értelmében nem vállalkunk felelősséget a készüléünk által okozott károkért:

 1. a szakszerűtlen javítások miatt, amelyeket nem az általunk felhalmozott szervizpontok személyzete végzett el;

2. vagy ha nem EREDETI ALKATRÉSZEKET használ-nak az alkatrészek cseréjére;
 3. vagy ha nem tartják be a használati útmutatóban megadott jelzéseket és rendelkezésekét.
- Ugyanezek a rendelkezések érvényesek a tartozékokra is.

ELLENÁLLÁS

A szállítófolyadék maximális hőmérséklete folyamatos üzemben soha nem haladhatja meg a +35°C-ot. Gyúlékony, éghető vagy robbanásveszélyes folyadékok ezzel a szivattyúval nem szállíthatók! Különösen ne használjon motorüzemanyagot, tiszítőszereket vagy egyéb vegyi termékeket.

HASZNÁLAT

FIGYELEM: Felhasználási terület

1) LEVEZETÉSI SZIVATTYÚ: Az esővízhordóból és -hordókból származó friss vagy enyhén szennyezett víz továbbítására és ürítésére.

2) VORTEX: Szuszpenzióban lévő szilárd anyagokkal víz átvitelére. Sürgősségi szivattyúként is használható, sáros víz túlfolyása esetén a nagy szívószűrőnek köszönhetően.

A motor kiváló hűtése érdekében a szivattyúház lejtélenítő lyukkal van ellátva, amely lehetővé teszi a víz kiáramlását. A szivattyú óvni kell a kiszáradástól.

INDULÁS

Először helyezze a szivattyút vízbe, majd csatlakoztassa a dugót. A szivattyú használatra kész.

KEZDÉS ELŐTT

A konzervmotoros szivattyú beszerelése a következő:

- rögzített csővel rögzítve, ill
- rugalmas tömlővel rögzítve.

VIGYÁZZ MAGADRA

Beépítéskor ügyelni kell arra, hogy a szivattyút a kút aljához képest minden megemelt helyzetbe hozzuk, hogy a sáros fenéket ne szívja fel a víz.

A szivattyú soha ne a tápkábelnél fogva fogja meg vagy akassza fel.

Az úszókapcsolós szivattyúknál ez utóbbit úgy állítják be, hogy az azonnali indítást lehetővé tegye.

JEGYZET:

A szivattyúknak legalább 40x40x50 cm méretű-kell lennie, hogy az úszókapcsoló szabadon mozoghasson. Lehetőség van kerek, előregyártott beton kutak alkalmazására is, amelyek belső átmérője kb. 40 cm.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A dobozos motoros szivattyú minőségi termék, nem igényel karbantartást. Szigorú végső ellenőrzésen esett át. A hosszú élettartam és a folyamatos működés érdekében azonban állandó gondozást és rendszeres ellenőrzéseket javasolunk:

- minden karbantartási munka előtt húzza ki a

csatlakozódugót.

- Szállításhoz a szivattyút minden használat után tiszta vízzel le kell mosni.
- Rögzített beépítésnél ajánlatos 3 havonta elLENŐRIZNI az úszókapcsoló működését.
- Vízsugár segítségével távolítsa el a rostokat és az orsós részecskéket, amelyek lerakódhatnak a szivattyú házában.
- Ha túl sok lerakódás van a szivattyúházon, szerelje le a bemeneti szűrőt a csillagcsavar kicsavarásával. Mossa le a szivattyúháztat, és helyezze vissza a bemeneti szűrőt.
- 3 havonta távolítsa el a sarat a kút aljáról és faláról.
- Távolítsa el a lerakódásokat az úszókapcsolóról, és mosza le friss vízzel.
- Övja a szivattyút a fagyolt.

LEVEZETÉS

Különleges utasítások: Szivattyúzásra nem alkalmas: szennyvíz, homokos víz.

A szivattyú soha nem járhat szárazon.

A gyártói garancia érvényét veszti, ha a szivattyú szárazon futása miatt megsérül.

ÖRÉNY

A szivattyú soha nem járhat szárazon.

A gyártói garancia érvényét veszti, ha a szivattyú szárazon futása miatt megsérül.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról a 2002/96 CE (RAEE) irányelvnek megfelelően.

Figyelmeztetés: ne használja a normál háztartási szemeteskukát a termék kidobásához.

használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell kezelni, az említett termékek kezelésére, hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A tagországokban érvényes szabályozásnak megfelelően az EU-ban lakó magánfelhasználók az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket díjmentesen vihetik a kijelölt gyűjtőhelyekre.

Ha nehézségeibe ütközik egy hivatalos hulladékgyűjtő központ megtalálása során, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

A nemzeti szabályozások szankciókat írnak elő azokkal szemben, aik jogellenesen ártalmatlanítják az elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékát, vagy elhagyják azokat.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/ország-specifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A jelen kézikönyvben nem szereplő szétszereléssel és szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos forgalmazójához. Reklámáció esetén kérjük, küldje el a terméket teljesen összeszerelve forgalmazójának vagy a hivatalos szervizközpontnak.

A garancia fedeli a termék javításának és az anyag- vagy gyártási szempontból hibás alkatrészek szükséges cseréjének költségeit, és nem vonat-

kozik:

- Ha a javítást nem a hivatalos személy vagy egy hivatalos javítóközpont végezte vagy kísérlete meg.
- Ha a terméket módosították vagy meghamisították.
- Ahol nem eredeti vagy nem ajánlott alkatrészeket, fogyóeszközököt vagy tartozékokat szereltek be.
- Túlhasználat, szokatlan használat vagy a használati útmutatónak nem megfelelő használat esetén.
- Rossz karbantartás vagy káros környezeti tényezőknek való kitettség esetén.
- Ahol javításra van szükség a normál kopás vagy a fogyóeszközök, tartozékok, tápkabelek, tartóelemek és egyéb kapcsolódó elemek miatt.
- Az előírásoktól való kisebb eltérésekért, amelyek nem szükségesek a termék megfelelő működéséhez.
- Olyan károk esetén, amelyek a terméken kívül tényezők eredménye, például természeti katasztrófák, lopás, szállítás közbeni elhasználódás, véletlen sérülés stb.
- Ahol a terméket bérbeadásra használják.
- Ha a termék kiállítási tárgy, minta, vagy ingyenesen szállították.

MŰSZAKI ADATOK**MERÜLŐ SZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ**

Cikkszám	43 474	43 475	43 479	43 482
Modell	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Feszültség/frekven-cia	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Névleges teljesít-mény	W	400	750	750
Max.szivattyú magasság	m	8	8,5	8,5
Max. áramlási sebesség	m ³ /h	7	12,5	11
Max. merülő mélység	m	7	7	7
Csatlakozó cső átmérője		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Max.szemcseméret	mm	5	5	5
Max.közeg hőmérséklet	°C	35	35	35
Min. vízszivattyú indítási szintje	mm	100	135	135
Min. elszívási szint	mm	5	5	11
Kábelhosszúság	m	10	10	10
Súly	Kg	3,5	5,4	5,8
Védelem		IPX8	IPX8	IPX8
Szigetelési osztály		F	F	B

MŰSZAKI ADATOK**MERÜLŐSZIVATTYÚ SZENNYEZETT VÍZHEZ**

Cikkszám		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Modell		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Feszültség/frekven-	V	230	230	230	230	230
cia	Hz	50	50	50	50	50
Névleges teljesít-	W	550	750	900	750	1100
mény						
Max.szivattyú	m	7	8	8,5	8	10,5
magasság						
Max. áramlási	m³/h	10	13	14	13	16,5
sebesség						
Max. merülő	m	7	7	7	7	7
mélység						
Csatlakozó cső	1", 1 1/4",	1", 1 1/4",	1", 1 1/4",	1", 1 1/4",	1", 1 1/4",	1", 1 1/4",
átmérője	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Max.szemcseméret	mm	35	35	35	35	35
Max.közeg	°C	35	35	35	35	35
hőmérséklet						
Min. vízszivattyú	mm	145	145	155	135	135
indítási szintje						
Min. elszívási szint	mm	37	37	37	45	45
Kábelhosszúság	m	10	10	10	10	10
Súly	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Védelem		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Szigetelési osztály		F	F	F	F	F

БЪЛГАРСКИ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно инструкциите за работа преди слобождането и стартирането. Уредът не трябва да се използва от лица, които не са добре запознати с ръководството за експлоатация (инструкциите за работа). Деца и лица под 16 години не може да използват помпата и трябва да се държат далеч от уреда, когато е включен. Потребителят носи отговорност към трети страни в зоната, в която уредът работи.

Докато помпата работи, оператори не трябва да са в течността, която ще се изпомпва.

Помпата може да бъде свързана само чрез предпазен превключвател на токови повреда с номинален начален ток до 30 mA и гнездо със заземен контакт, монтиран в съответствие с предписанията. Защита: най-малко 10 ампера. Използването в басейни и градински езерца не се препоръчва.

ВНИМАНИЕ: Преди да проверите, свържете помпата и системата без напрежение!

Смяната на свързващата линия с мрежата изисква използването на специални инструменти, следователно може да се извърши само от производителя или неговите инженери по техническото обслужване. Помпата може да работи само с тръба, свързваща уреда (удължението), която не е по-лека от гумен маркуч. Н07 RNF в съответствие със стандарт DIN57282 или DIN 57245.

(За вашата безопасност)

Напрежението (230 волта променлив ток), указано на табелката с данни за помпата, трябва да съответства на съществуващото напрежение на мрежата. Преди стартиране трябва да се уверите, чрез проверка от квалифициран персонал, че са взети необходимите мерки за електрическа защита.

- Свързване към земя.
- Неутрално заземяване.
- Предпазният превключвател за токова повреда съответства на разпоредбите относно безопасността на енергоуправлението и работи безотказно.
- Щепселните връзки трябва да бъдат защитени от вода.
- Ако има риск от наводняване, щепселните връзки трябва да бъдат поставени на безопасно място.
- Задължително избягвайте изпомпването на агресивни течности и абразивни продукти. Вслучай на повреда на помпата ремонтните дейности могат да се извършват само от сервизите за ремонт на техническата служба.
- Трябва да се използват само оригинални

резервни части.

■ Уведомяваме, че в съответствие със Закона за отговорност за вреди, причинени от дефекти на продуктите, не можем да носим отговорност за вредите, причинени от нашия уред:

1. поради неправилни ремонтни дейности, които не са извършени от персонала на разрешените от нас центрове за помощ;
2. ако подмяна на части не се използват ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ;
3. или указанията и разпоредбите, дадени в ръководството за експлоатация, не са спазени.

Същите разпоредби се отнасят и за аксесоарите.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Максималната температура на доставяната течност не трябва никога да превишава +35°C при продължителна работа. Запалими, възпламеними или експлозивни течности не могат да бъдат пренасяни стази помпа!

По-специално, не използвайте горива за двигатели, дeterгенти или други химически продукти.

Употреба

ВНИМАНИЕ: Сектор за употреба

1) "ДРЕНАЖ: За пренасяне и изливане на прясна до леко замърсена вода от варели и бурета за дъждовна вода.

2) ВОДОВЪРТЕЖ: Преносима, потопяема помпа за изпускане и отпадни води с твърди частици в суспензия. Също така се използва като аварийна помпа, в случай на преливане с кална вода, благодарение на широкия смукателен филтър.

За да се охлажда добре моторът, корпусът на помпата е оборудван с отдушник, който позволява водата да изтича навън. Помпата трябва да бъде защитена срещу пресъхване.

СТАРТИРАНЕ

Първо поставете помпата във водата, след което свържете щепсела. Помпата е готова за употреба.

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

Монтажът на вашата помпа с херметизиран мотор е:

- фиксиран с фиксирана тръба или
- фиксиран с маркуч.

ВНИМАВАЙТЕ

Когато монтирате, трябва да внимавате помпата да е поставена винаги в изправено положение спрямо дъното на кладенца, така че калната утайка да не се засмуква с водата.

Никога не дръжте или провесявайте помпата, като хващате кабела на захранването.

При помпи с поплавъчен превключвател той трябва се регулира така, че да позволи независимо стартиране.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Кладенецът на помпата трябва да е с минимални размери от 40 x 40 x 50 см, така че поплавъчният превключвател да може да се движи свободно. Също така е възможно да се използват кръгли кладенци от предварително отлят бетон с вътрешен диаметър приблизително 40 см.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Помпата с херметизиран мотор е качествен продукт, без поддръжка. Тя е подложена на строги окончателни проверки. За дълъг срок на експлоатация и непрекъсната работа препоръчваме постоянни грижи и редовни проверки:

- Преди всяка операция по поддръжката изключвайте щепселя.
- При преносима употреба помпата трябва да бъде измивана с чиста вода след всяка употреба.
- При фиксиран монтаж се препоръчва да проверявате работата на поплавъчния превключвател на всеки 3 месеца.
- Като използвате водна струя, отстранете влакнестите и зърнести частици, които може да се отложат в корпуса на помпата.
- Ако има повече отложен материал в корпуса на помпата, демонтирайте смукателния филтър, като развиете винта с глава с резба звезда. Измийте корпуса на помпата и поставете отново смукателния филтър.
- На всеки 3 месеца премахвайте утайката от дъното и стените на кладенца.
- Отстранете отложението материала от поплавъчния превключвател, като го измиете с прясна вода.
- Защитете помпата срещу замръзване.

ДРЕНАЖ

Специални инструкции: Не е подходяща за изпомпване на: отпадъчни води, вода с пясък.

Помпата никога не трябва да работи на сухо.

Гаранцията на производителя се анулира в случай на повреда по помпата, причинена от работа на сухо.

ВОДОВЪРТЕЖ

Помпата никога не трябва да работи на сухо.

Гаранцията на производителя се анулира в случай на повреда по помпата, причинена от работа на сухо.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Информация относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в съответствие с Директива 2002/96 ЕО (ОЕО).

Предупреждение: не изхвърляйте този продукт в обикновеното кошче за битови отпадъци у дома.

Използвано електрическо и електронно оборудване трябва да се обработва поотделно и в съответствие с разпоредбите, свързани

с обработката, оползотворяването и рециклирането на споменатите продукти. В съответствие с разпоредбите, прилагани в страните членки, частни потребители, които пребивават в ЕС, могат да занесат електрическо и електронно оборудване бесплатно в определените пунктове за събиране.

Ако не успявате да намерите оторизиран център за изхвърляне на отпадъци, се консултирайте с търговеца, от когото сте закупили продукта.

В националните разпоредби се предвиждат санкции срещу лица, които неправомерно изхвърлят или изоставят отпадъци от електрическо или електронно оборудване.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт е с гаранция в съответствие със законовите / специфичните за страната разпоредби, в сила от датата на закупуване от първия потребител. Консултирайте се с вашия оторизиран дилър за разглеждане и сервиз, които не са обхванати в това ръководство. В случаи на рекламиация, моля, изпратете продукта, напълно слобрен, до вашия дилър или официалния сервизен център.

Гаранцията покрива разходите за ремонт на продукта и всяка необходима подмяна на части, които са дефектни по отношение на материала или производството и не се прилага:

- Когато ремонтът е извършен или опитан от хора, различни от официалния или оторизиран сервизен център.
- Когато са направени модификации или фалшификации на продукта.
- Когато са монтирани неоригинални или непропоръчани части, консумативи или аксесоари.
- В случай на прекомерна употреба, неортодоксална употреба или употреба, която не е в съответствие с ръководството за потребителя.
- В случай на лоша поддръжка или излагане на вредни фактори на околната среда.
- Когато са необходими ремонти поради нормално износване или на консумативи, аксесоари, захранващи кабели, поддържащи батерии и други свързани елементи.
- За незначителни отклонения от спецификациите, които не са необходими за правилната работа на продукта.
- За повреди, които са резултат от фактори, различни от продукта, като природни бедствия, кражба, износване по време на транспортиране, случайна повреда и др.
- Когато продуктът се използва като артикул под наем.
- Когато продуктът е изложен на артикул, мостра или е доставен бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикул №		43 474	43 475	43 479	43 482
Модел		CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Волтаж	V	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50
Номинална мощност	W	400	750	750	1000
Макс. височина на помпата	m	8	8,5	8,5	40
Макс. дебит	m ³ /h	7	12,5	11	6,5
Макс. дълбочина на потапяне	m	7	7	7	7
Диаметър на съединителната тръба		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"
Макс. размер на текстурата	mm	5	5	5	1
Макс. температура на средата	°C	35	35	35	35
Мин. начално ниво на водната помпа	mm	100	135	135	60
Мин. ниво на слънце	mm	5	5	11	50
Дължина на кабела	m	10	10	10	10
Тегло	Kg	3,5	5,4	5,8	9,5
Зашита		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Клас на изолация		F	F	F	B

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикул №		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Модел		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Волтаж	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Номинална мощност	W	550	750	900	750	1100
Макс. височина на помпата	m	7	8	8,5	8	10,5
Макс. дебит	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Макс. дълбочина на потапяне	m	7	7	7	7	7
Диаметър на съединителната тръба		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Макс. размер на текстурата	mm	35	35	35	35	35
Макс. температура на средата	°C	35	35	35	35	35
Мин. начално ниво на водната помпа	mm	145	145	155	135	135
Мин. ниво на слънце	mm	37	37	37	45	45
Дължина на кабела	m	10	10	10	10	10
Тегло	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Зашита		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Клас на изолация	F	F	F	F	F	F

LIETUVIŲ K.

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš montuodami ir pradėdami, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Prietaiso negali naudoti asmenys, kurie nėra gerai susipažinę su instrukcijų vadovu (naudojimo instrukcija). Vaikai ir jaunesni nei 16 metų asmenys negali naudotis siurbliu ir turi būti laikomi atokiai nuo prietaiso, kai jis prijungtas. Naudotojas yra atsakingas prieš trečiasias šalis toje srityje, kurioje prietaisas veikia.

Kai siurblys veikia, siurbiamame skystyje negali būti žmonių. Siurblį galima prijungti tik apsauginiu gedimų srovų jungikliu, kurio vardinė atidarymo srovė yra iki 30 mA, ir lizdą su užeminimo kontaktu, sumontuotu pagal taisykles.

Apsauga: mažiausiai 10 amperų.

Leidzama eksploatuoti baseinuose ir sodo tvenkiniuose.

DĖMESIO: Prieš tikrindami, prijunkite siurblį ir sistemą be įtampos!

Norint pakeisti liniją, jungiančią prie elektros tinklo, reikia naudoti specialius įrankius, todėl tai gali atliki tik gamintojas arba jo techninės priežiūros inžinieriai. Siurblys gali veikti tik su vamzdžiu, jungiančiu prieitą (pailgintuvu), kuris nėra lengvesnis už guminę žarną mod. H07 RNF atitinkama DIN57282 arba DIN 57245 standartą.

(Jūsų saugumui)

Įtampa (230 voltų kintamoji srovė), nurodyta siurblio duomenų lentelėje, turi atitikti esamą tinklo įtampą. Prieš pradedant, būtina kvalifiuotam personalui patikrinti, ar yra būtinų elektros apsaugos priemonių.

- Jūzeminimo jungtis.
 - Jūzeminimas neutralus.
 - Gedimų srovų apsauginis jungiklis atitinka elektros plokštės saugos taisykles ir puikiai veikia.
 - Kištukinės jungtys turi būti apsaugotos nuo vandenės.
 - Jei kyla potvynio pavojus, kištukines jungtis reikia pastatyti saugioje vietoje.
 - Būtinai venkite siurblį agresyvių skysčių ir abrazyvinį produkty. Sugedus siurbliai, remonto darbus gali atliki tik techninės priežiūros dirbtuvės.
 - Turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
 - Pranešama, kad pagal atsakomybės už gaminjį įstatymą negalime būti atsakingi už žalą, kurią sukélé mūsų prietaisais:
 1. dėl netinkamo remonto, kurio neatliko mūsų įgaliotų pagalbos punktų darbuotojai;
 2. arba jei dalmiškai neįstengame ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS;
 3. arba jei nesilaikoma instrukcijų vadove pateiktų nurodymų ir nuostatų.
- Tos pačios nuostatos galioja ir priedams.

PASIPRIEŠINIMAS

Nepertraukiama veikimo metu maksimali tiekiamo skysčio temperatūra niekada neturi viršyti +35°C. Šiuo siurbliu negalima tiekti degių, degių ar sprogių skysčių! Ypač nenaudokite variklių degalų, ploviklių ar kitų cheminių produktų.

Naudokite

DĖMESIO: Naudojimo sritis

- 1) DRENAŽINIS SIURBLYS:** pernešti ir ištušinti šviežią arba šiek tiek užterštą vandenį iš lietaus vandens statinių ir statinių.

- 2) SŪKURYS:** pernešti vandenį su kietomis medžiagomis suspensijoje. Dėl didelio siurbimo filtro taip pat naudojamas kaip avarinės siurblys, jei pertekėtų purvinas vanduo.

Norint pasiekti puikų variklio aušinimą, siurblio korpusė yra alsuoklio anga, leidžianti vandeniu ištekėti. Siurblys turi būti apsaugotas nuo išdžiūvimo.

PRADEDAMA

Pirmiausia įkiškite siurblį į vandenį ir tada prijunkite kištuką. Siurblys paruoštas naudojimui.

PRIEŠ PRADEDANT

Jūsų konservuoto variklio siurblio montavimas yra tokas:

- pritvirtintas fiksotu vamzdžiu, arba
- tvirtinama lanksčia žarna.

RŪPINKITĖS

Montuojant būtina pasirūpinti, kad siurblys visada būtų pakeltas šulinio dugno atžvilgiu, kad su vandeniu nesusiurbtų dumblinas dugnas.

Niekada neimkite ir nekabinkite siurblio suėmę už maitinimo laidą.

Siurbliuose su plūduriuojančiu jungikliu pastarasis sureguliuojamas taip, kad būtų galima nedelsiant paleisti.

PASTABA:

Siurblio šulinio matmenys turi būti ne mažesni kaip 40x40x50 cm, kad plūduriuojantis jungiklis galėtų laisvai judėti. Taip pat galima naudoti apvalius, surenkamus betoninius šulinius, kurių vidinė skersmuo yra apytiksliai 40 cm.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Jūsų konservuotas motorinis siurblys yra kokybiškas produktas, nereikalaujantis priežiūros. Jai buvo atliki griežti galutiniai patikrinimai. Tačiau, norint užtikrinti ilgą tarnavimo laiką ir nuolatinį veikimą, rekomenduojame nuolat prizūrėti ir reguliarai tikrinti:

- Prieš kiekvieną techninės priežiūros darbą ištraukite kištuką.
- Transporto priemonėms po kiekvieno naudojimo siurblį reikia suplausti švariu vandeniu.
- Stacionariam įrengimui rekomenduojama kas 3 mėnesius tikrinti plūduriuojančio jungiklio veikimą.
- Vandens srove pašalinkite pluoštą ir dygliuotas

- daleles, kurios gali nusėsti siurblio korpuse.
- Jei siurblio korpuse susikaupė per daug nuosėdų, išmontuokite jleidimo filtra atskudami žvaigždinių varžtą. Nuplaukite siurblio korpusą ir vėl uždėkite jleidimo filtrą.
- Kas 3 mėnesius pašalinkite purvą nuo šulinio dugno ir sienelių.
- Pašalinkite nuosėdas nuo plūduriuojančio jungiklio, nuplaukite jį gėlu vandeniu.
- Saugokite siurblį nuo šalčio.

DRINAŽAS

Specialios instrukcijos: Netinka siurbti: kanalizaciją, smėlio vandenį.

Siurblys niekada neturi veikti sausas.

Gamintojo garantija nustoja galioti, jei siurblys sugenda dėl jo veikimo sausai.

VORTEX

Siurblys niekada neturi veikti sausas.

Gamintojo garantija nustoja galioti, jei siurblys sugenda dėl jo veikimo sausai.

APLINKOS APSAUGA

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos utilizavimą pagal direktyvą 2002/96 CE (RAEE).

Ispėjimas: šiam gaminiui išmesti nenaudokite išprastos namų šiukslių dėžės.

Naudota elektros ir elektroninė įranga turi būti tvarkoma atskirai ir laikantis taisyklių, susijusių su minėtu gaminių apdorojimu, regeneravimui ir perdirbimui.

Pagal valstybės narėse taikomas taisykles, privatus vartotojai, gyventojys ES, gali nemokamai nuvežti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą į tam skirtus surinkimo centrus.

Jei kyla sunkumų ieškant įgaliotojo atliekų išmetimo centro, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Nacionaliniai teisės aktai numato sankcijas tiems, kurie neteisėtai šalina arba atsisako elektros ar elektroninės įrangos atliekų.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinius / konkrečios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Kreipkitės į savo įgaliotajį platintoją dėl išmontavimo ir techninės priežiūros, kurių šiame vadove neaprašyta. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą gaminį nusiųskite pardavėjui arba oficialiam aptarnavimui centrui.

Garantija apima gaminio taisymo ir bet kokio reikalingo medžiagų ar gamybos defektų dalių keitimo išlaidas ir netai koma:

- Kai taisyti atliko arba bandė taisyti ne pareigūnai ar įgaliotasis remonto centras.
 - Kai buvo padaryta gaminio modifikacija ar falsifikacija.
 - Kai buvo sumontuotos neoriginalios arba nerekomenduojamos dalys, eksplotacinės medžiagos arba priedai.
 - Pernelyg didelio naudojimo, neįprasto naudojimo arba bet kokio naudojimo ne pagal vartotojo vadovą.
- Prastai prižiūrint arba veikiant žalingiems aplinkos veiksniams.
 - Kai reikia remonto dėl išmontuoto susidėvėjimo arba eksplotacinės medžiagų, priedų, maitinimo kabelių, atraminių baterijų ir kitų susijusių elementų.
 - Dėl nedidelų nukrypimų nuo specifikacijų, kurie nėra būtinai tinkamam gaminio veikimui.
 - Už žalą, atsiradusią dėl kitų veiksnių nei gaminys, pvz., stichinės nelaimės, vagystės, susidėvėjimas transportavimo metu, atsitiktinis sugadinimas ir kt.
 - Kur prekė naudojama kaip nuomojama prekė.
 - Kai prekė yra parodos prekė, pavyzdys arba buvo pristatytas nemokamai.

TECHNINIAI DUOMENYS**PONGARDINIS SIURBLAS AŠVARUS VANDENIUJ**

Straipsnio numeris	43 474	43 475	43 479	43 482
Modelis	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Įtampa / dažnis	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Vardinė galia	W	400	750	750
Maksimalus siurblio aukštis	m	8	8,5	8,5
Maksimalus srauto greitis	m ³ /h	7	12,5	11
Maks. povandeninis gylis	m	7	7	7
Jungiamojo vamzdžio skersmuo		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Maks. grūdelių dydis	mm	5	5	5
Maksimali terpės temperatūra	°C	35	35	35
Min. vandens siurblio paleidimo lygis	mm	100	135	135
Min. nudegimo lygis	mm	5	5	11
Laido ilgis	m	10	10	10
Svoris	Kg	3,5	5,4	5,8
Apsauga		IPX8	IPX8	IPX8
Izoliacijos klasė		F	F	B

TECHNINIAI DUOMENYS**PANARDINIS SIURBLYS NEŠVARYTAI VANDENIU**

Straipsnio numeris		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Modelis		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Jtampa / dažnis	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Vardinė galia	W	550	750	900	750	1100
Maksimalus siurblio aukštis	m	7	8	8,5	8	10,5
Maksimalus srauto greitis	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Maks. povandeninis gylis	m	7	7	7	7	7
Jungiamojo vamzdžio skersmuo		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Maks. grūdelių dydis	mm	35	35	35	35	35
Maksimali terpės temperatūra	°C	35	35	35	35	35
Min. vandens siurblio paleidimo lygis	mm	145	145	155	135	135
Min. nudegimo lygis	mm	37	37	37	45	45
Laido ilgis	m	10	10	10	10	10
Svoris	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Apsauga		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Izoliacijos klasė		F	F	F	F	F

SHQIPTARE

MASA SIGURIE

Lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit përpara se të montoni dhe nisni. Pajisja nuk duhet të përdoret nga persona që nuk janë të njohur mirë me manualin e udhëzimeve (udhëzimet e përdorimit). Fëmijët dhe personat nën moshën 16 vjeç nuk mund ta përdorin pompën dhe duhet të mbahen shumë larg nga pajisja kur ajo është e lidhur. Përdoruesi është përgjegjës ndaj palëve të treta në zonën ku pajisja është në punë.

Ndërsa pompa është në punë, personat nuk duhet të jenë në lëngun që do të pompohet. Pompa mund të lidhet vetëm me anë të një çelës sigurie përryamat e defektit, me një rrymë nominale hapje deri në 30 mA dhe një prizë me një kontakt tokëzimi të instaluar në përputhje me rregulloret. Mbrojtja: të paktën 10 Amper.

Pranohet operimi në pishina dhe pellgje kopshesh.

KUJDES: Para se të kontrolloni, lidhni pompën dhe sistemin pa tension!

Zëvendësimi i linjës që lidhet me rrjetin elektrik kérkon përdorimin e mjeteve speciale dhe përkëtë arsyse mund të bëhet vetëm nga prodhuesi ose iinxhinierët e tij të shërbimit. Pompa mund të funksionojë vetëm me një tub që lidh pajisjen (shtresën) që nuk është më i lehtë se një model i zorrës së gomës. H07 RNF në përputhje me standardin DIN57282 ose DIN 57245.

(Për sigurinë tuaj)

Tensioni (rrryma alternative 230 volt) i treguar në pllakën e karakteristikave të pompës duhet të korrespondojë me tensionin e disponueshëm të rrjetit. Përpresa fillimit është e nevojshme të siguroheni duke bërë një kontroll nga personeli i kualifikuar se ekzistojnë masat e nevojshme mbrojtëse elektrike.

- Lidhja e tokës.
- Neutral me tokëzim.
- Çelësi i sigurisë përryamat e defektit korespondon me rregulloret e sigurisë të bordit të energjisë elektrike dhe funksionon në mënyrë perfekte.
- Lidhjet e prizës duhet të mbrohen nga uji.
- Nëse ka rrezik përmbytjeje, lidhjet e prizës duhet të vendosen diku të sigurt.
- Shmangni patjetër pomprimin e lëngjeve aggressive dhe produkteve gjeryse. Në rast të dështimit të pompës, punët e riparimit mund të kryhen vetëm nga punëtorët e riparimit të shërbimit teknik.
- Duhet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinalë.
- Njoftohet se në përputhje me ligjin përryamat e gjëryse nuk mund të mbajmë përgjegjësi për dëmin e shkaktuar nga pajisja jonë:

1. për shkak të riparimeve të papërshtatshme që nuk janë kryer nga personeli i pikave të asistencës të autorizuara nga ne;
2. ose nëse PJESE KËMBIMI ORGINITE nuk përdoren për të zëvendësuar pjesët;
3. ose nëse nuk respektohen indikacionet dhe dispozitat e dhëna në manualin e udhëzimeve. Të njëjtat dispozita vlejnë për aksesorët.

REZISTENCËS

Temperatura maksimale e lëngut të shpërndarjes nuk duhet të kalojë kurrrë +35°C në funksionim të vazhdueshëm. Lëngjet e ndezshme, të djegshme ose shpërthyese nuk mund të përcillen me këtë pompë!

Në veçanti, mos përdorni lëndë djegëse të motorit, detergjentë ose produkte të tjera kimike.

PËRDORNI

KUJDES: Sektori i përdorimit

- 1) **POMPA KULLIMI:** Për të transferuar dhe zbrasur ujë të freskët deri në pak të ndotur nga fuqitë e kazanët e ujtit të shiut.

- 2) **VORTEX:** Për të transferuar ujë me lëndë të ngurta në pezullim. Përdoret edhe si pompë emergjente, në rast të tejmëbushjes me ujë me baltë, falë filtrit të madh të thithjes.

Për të arritur ftohje të shkëlqyeshme të motorit, kutia e pompës është e pajisur me një vrimë thithëse që mundëson rrjedhjen e ujit. Pompa duhet të mbrohet nga tharja.

DUKE FILLUAR

Fillimi i futeni pompës në ujë dhe më pas lidhni spinën. Pompa është gati për përdorim.

PARA FILLIMIT

Instalimi i pompës suaj motorike të konservuar është:

- fiksuar me një tub të fiksuar, ose
- fiksuar me një zorrë fleksibël.

KUJDESU

Gjatë instalimit është e nevojshme të keni kujdes që pompa të vendoset gjithmonë në një pozicion tëngritur në lidhje me fundin e pusit, në mënyrë që fundi me baltë të mos thithet me ujë. Asnjëherë mos e trajtoni ose varni pompën duke kapur kabllon e furnizimit me energji elektrike. Në pompat me çelës lundrues, ky i fundit rregullohet për të bërë të mundur ndezjen e menjëherëshe.

SHËNIM:

Pusi i pompës duhet të ketë përmasa minimale 40x40x50 cm në mënyrë që çelësi lundrues të mund të lëvizë lirshëm. Është gjithashtu e mundur të përdoren puse betoni të parafabikuara të rrumbullakëta me një diametër të brendshëm prej përafersisht. 40 cm.

UDHËZIMET E MIRËMBAJTJES

Motorpompa juaj e konservuar është një produkt cilësor, pa mirëmbajtje. Ajo është nënshtruar kontrolleve rigorozë përfundimtare. Megjithatë,

për një jetë të gjatë shërbimi dhe funksionim të vazhdueshëm, ne komandojmë kujdes të vazhdueshëm dhe kontolle të rregullta:

- Para çdo pune mirëmbajtjeje, shkëputeni spinën.
- Për përdorim të transportueshëm, pompa duhet të lahet me ujë të pastër pas çdo përdorimi.
- Për instalim fiks rekomandohet të kontrolloni funksionimin e çelësit lundrues çdo 3 muaj.
- Duke përdorur një rrymë uji, hiqni qafe fibrën dhe grimcat me gishta që mund të depozitohen në kabinën e pompës.
- Në rast të depozitatve të tepërtë në kutinë e pompës, çmontoni filtrin e hyrjes duke hequr vidën e yllit. Lanë kutinë e pompës dhe vendosni përsëri filtrin e hyrjes.
- Çdo 3 muaj hiqni baltën nga fundi dhe muret e pusit.
- Eliminoni depozitat nga çelësi lundrues, duke e larë atë me ujë të freskët.
- Mbroni pompën nga ngrrica.

KULLIMI

Udhëzime të veçanta: Nuk është i përshtatshëm për pompim: ujëra të zeza, ujëra me rërë.

Pompa nuk duhet të thahet kurrë.

Garancia e prodhuesit është e pavlefshme në rast të dëmtimit të pompës për shkak të tharjes së saj.

VORTEKS

Pompa nuk duhet të thahet kurrë.

Garancia e prodhuesit është e pavlefshme në rast të dëmtimit të pompës për shkak të tharjes së saj.

M BROJTJEN E MJEDISIT

Informacion mbi asgjësimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike në përputhje me direktivën 2002/96 CE (RAEE).

Paralajmërim: mos përdorni koshin e zakonshëm të plehrave të shtëpisë për ta hedhur këtë produkt.

Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të trajtohen veçmas dhe në përputhje me rregulloret në lidhje me trajtimin, rikuperimin dhe riciklimin e produkteve të përmendura.

Në përputhje me rregulloret e aplikuara në shtetet anëtare, përdoruesit privatë rezidentë në BE mund të marrin pa pagesë pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në qendrat e caktuara të grumbullimit.

Nëse hasni vështirësi në gjetjen e një qendre të autorizuar deponimi, konsultohuni me shëtësin nga i cili keni blerë produktin.

Rregulloret kombëtare parashikojnë sanksione kundër kujtdo që asgjëson ose braktisë në mënyrë të paligjshme mbetjet e pajisjeve elektrike ose elektronike.

GARANCI

Ky produkt është i garantuar në përputhje me rregulloret ligjore / specifike të vendit, në fuqi nga data e blerjes nga përdoruesi i parë. Konsultohuni me shëtësin tuaj të autorizuar për çmowntimin dhe shërbimin, që nuk përfshihen në këtë manual. Në rast pretendimi, ju lutemi dërgoni produktin, të montuar plotësisht, te shëtësi juaj ose qendra zyrtare e shërbimit.

Garanci mbulon koston e riparimit të produktit dhe çdo zëvendësim të kerkuar të pësëve që janë me defekt për sa i përket materialit ose prodhimit dhe nuk zbatohet:

- Kur riparimet janë bërë ose tentuar nga njerëz të ndryshëm nga zyrtarët ose qendrat e autorizuara të riparimit.
- Aty ku janë bërë modifikime ose falsifikime të produktit.
- Aty ku janë instaluar pjesë, materiale harxhuese ose aksesorë jo origjinale ose jo të rekondruara.
- Në rast të përdorimit të tepërt, përdorimit joortodoks ose çdo përdorimi që nuk është në përputhje me manualin e përdorimit.
- Në rast të mirëmbajtjes së dobët ose ekspozimit ndaj faktorëve të dëmshëm mjedisor.
- Aty ku nevojiten riparime për shkak të konsumit normal ose të materialeve harxhuese, aksesorëve, kabllove të energjisë, baterive mbështetëse dhe artikujve të tjerë të lidhur.
- Për devijime të vogla nga specifikimet që nuk janë të nevojshme përfunksionimin e duhur të produktit.
- Për démet që janë rezultat i faktorëve të tjerë përvëç produktit, si fatkeqësítë natyrore, vjedhjet, konsumimi gjatë transportit, dëmtimi aksidental etj.
- Ku produkti përdoret si artikull me qira.
- Kur produkti është një artikull eksposuez, mostë ose është furnizuar pa pagesë.

TË DHËNAT TEKNIKE**POMPË E ZHYTËSE PËR UJË TË PASTËR**

Numri i Artikullit	43 474	43 475	43 479	43 482
Model	CWSP 400	CWSP 750	CWSP 750X	CWSP 1000MS
Tensioni / Frekuencia	V	230	230	230
	Hz	50	50	50
Fuqi e vlerësuar	W	400	750	750
Maks. lartësia e pompës	m	8	8,5	8,5
Maks. Shkalla e rrjedhjes	m ³ /h	7	12,5	11
Maks. thellësi zhytëse	m	7	7	7
Diametri i tubit lidhës		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Maks. madhësia e kokrrës	mm	5	5	5
Maks. temperatura e medias	°C	35	35	35
Min. Niveli i fillimit të pompës së ujit	mm	100	135	135
Min. niveli i thithjes	mm	5	5	11
Gjatësia e Kabllit	m	10	10	10
Pesha	Kg	3,5	5,4	5,8
Mbrojtja		IPX8	IPX8	IPX8
Klasa e izolimit		F	F	B

TË DHËNAT TEKNIKE**POMPË E GJYTËSUESE PËR UJËT E PAPASUR**

Numri i Artikullit		43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
Model		DWSP 550	DWSP 750	DWSP 900	DWSP 750X	DWSP 1100X
Tensioni / Frekuencia	V	230	230	230	230	230
	Hz	50	50	50	50	50
Fuqi e vlerësuar	W	550	750	900	750	1100
Maks. lartësia e pompës	m	7	8	8,5	8	10,5
Maks. Shkalla e rrjedhjes	m ³ /h	10	13	14	13	16,5
Maks. thellësi zhytëse	m	7	7	7	7	7
Diametri i tubit lidhës		1", 1 1/4", 1 1/2"				
Maks. madhësia e kokrrës	mm	35	35	35	35	35
Maks. temperatURA e medias	°C	35	35	35	35	35
Min. Niveli i fillimit të pompës së ujit	mm	145	145	155	135	135
Min. niveli i thithjes	mm	37	37	37	45	45
Gjatësia e Kabllit	m	10	10	10	10	10
Pesha	Kg	5,4	5,5	5,6	5,9	6,8
Mbrojtja		IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Klasa e izolimit		F	F	F	F	F

ENGLISH TROUBLESHOOTING		
PROBLEM	CAUSES	REMEDIES
Motor will not start	<ul style="list-style-type: none"> ■ No mains voltage ■ Pump impeller jammed ■ Thermostat detached 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check voltage ■ Dismantle the hydraulic section and check whether the impeller rotates freely; reassemble with care
Pump will not suck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suction valve not in water ■ Pump chamber with no water ■ Air in suction pipe ■ Suction valve not airtight ■ Suction rose dirty ■ Max. suction lift exceeded 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Put the suction valve into water (min. 30cm.) ■ Pour water into the suction union ■ Check airtight of the suct. pipe ■ Clean the suction valve ■ Clean the suction rose ■ Check the suction lift
Insufficient rate of flow	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suction lift too high ■ Dirty suction rose ■ Water level falls quickly ■ Pump flow rate reduced by foreign bodies 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check suction lift ■ Clean the suction rose ■ Set the suct. valve lower down ■ Clean the pump and replace the worn parts
Thermal cutout switches off pump	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor overload. Excessive friction caused by foreign bodies 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminate the foreign bodies. Wait for the thermal cutout switch to trigger again (approx. 20 mins.).

FRANÇAIS RÉSOLUTION DES PROBLÈMES		
PROBLÈME	CAUSES	REMÉDIES
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Absence alimentation électrique ■ Couronne pompe bloquée ■ Thermostat débranché 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier l'alimentation ■ Démonter la partie hydraulique et contrôler si la couronne peut tourner librement, puis remonter soigneusement
La pompe n'aspire pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le clapet d'aspiration n'est pas dans l'eau ■ Chambre pompe sans eau ■ Air dans le tuyau d'aspiration ■ Clapet d'aspiration non étanche ■ Crépine obstruée ■ Dépassement de la hauteur max. d'aspiration 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plonger le clapet d'aspiration dans l'eau (30cm min.) ■ Verser de l'eau dans le raccord d'aspiration ■ Vérifier l'étanchéité du tuyau d'aspiration ■ Nettoyer le clapet d'aspiration ■ Nettoyer la crépine ■ Contrôler la hauteur d'aspiration
Débit insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hauteur d'aspirat. trop élevée ■ Crépine encrassée ■ Le niveau de l'eau baisse rapide. ■ Débit de la pompe réduit par des corps étrangers 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier la hauteur d'aspiration ■ Nettoyer la crépine ■ Abaisser le clapet d'aspiration ■ Nettoyer la pompe et remplacer les pièces usées
Le relais thermique désactive la pompe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Moteur surchargé. ■ Frottement trop fort dû à des corps étrangers 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminer les corps étrangers. Attendre que le relais thermique se déclenche à nouveau (20 min)

ITALIANO		
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
GUASTI	CAUSES	RIMEDI
Il motore non parte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manca la tensione di rete ■ Girante pompa bloccato ■ Termostato staccato 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare la tensione ■ Smontare la parte idraulica e controllare se la girante è libera di ruotare, rimontare con cura
La pompa non aspira	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valvola aspirante non nell'acqua ■ Camera pompa senza acqua ■ Aria nel tubo aspirante ■ Valv. aspir. non ermetica ■ Filtro aspirazione sporco ■ Superata la max. altezza di aspirazione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mettere in acqua la valvola aspirante (min. 30cm.) ■ Versare acqua nel raccordo aspir. ■ Verificare la tenuta del tubo aspir. ■ Pulire la valvola aspirante ■ Pulire il filtro ■ Controllare l'altezza di aspirazione
Portata insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Altezza di aspirazione troppo elevata ■ Filtro aspirazione sporco ■ Il livello dell'acqua si abbassa rapidamente ■ Portata della pompa ridotta da corpi estranei 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare l'altezza di aspirazione ■ Pulire il filtro ■ Disporre più in basso la valvola aspirante ■ Pulire la pompa e sostituire i pezzi usurati
L'interruttore termico disinserisce la pompa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motore sovraccarico. Attrito troppo forte dovuto a corpi estranei 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare i corpi estranei. Aspettare finché l'interruttore termico di protezione non scatti nuovamente (ca. 20 min).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ		
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο ■ Μπλοκαρισμένος ρότορας αντλίας - Αποσυνδεδεμένος θερμοστάτης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε τη τάση ■ Αποσυναρμολογήστε το υδραυλικό τμήμα και ελέγξτε αν η φτερωτή περιστρέφεται ελεύθερα, τέλος συναρμολογήστε σωστά.
Η αντλία δεν κάνει αναρρόφηση	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βαλβίδα αναρρόφησης έξω από το νερό ■ Διάκενον αντλίας χωρίς νερό ■ Αέρας στον σωλήνα αναρρόφησης ■ Βαλβίδα αναρρόφησης μη στεγανή ■ Φίλτρο αναρροφητικό βρώμικο ■ Υπέρβαση του μέγιστο ύψους αναρρόφησης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βάλτε στο νερό την βαλβίδα αναρρόφησης (ελάχ. 30 εκ.) ■ Ρίξτε νερό στην σύνδεση αναρρόφησης ■ Ελέγξτε το κράτημα του σωλήνα αναρρόφησης ■ Καθαρίστε την βαλβίδα αναρρόφησης ■ Καθαρίστε το φίλτρο ■ Ελέγξτε το ύψος αναρρόφησης
Ανεπαρκής δυναμικότητα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Πολύ μεγάλο ύψος αναρρόφησης ■ Βρώμικο φίλτρο αναρρόφησης ■ Η στάθμη του νερού κατεβαίνει γρήγορα ■ Δυναμικότητα αντλίας μειωμένη λόγω ξένων σωμάτων 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε το ύψος αναρρόφησης ■ Καθαρίστε το φίλτρο ■ Τοποθετήστε πιο χαμηλά την βαλβίδα αναρρόφησης ■ Καθαρίστε την αντλία κι αντικαταστήστε τα φθαρμένα κομμάτια
Ο διακόπτης θερμικής προστασίας απομονώνει την αντλία	<ul style="list-style-type: none"> ■ Υπερφορτωμένος κινητήρας. Πολύ έντονη τριβή οφειλόμενη σε ξένα σώματα 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε τα ξένα σώματα. Περιμένετε μέχρι που να απελευθερωθεί πάλι ο διακόπτης θερμικής προστασίας (περίπου 20 λεπτά)

SRPSKI REŠAVANJE PROBLEMA		
PROBLEM	UZROCI	REŠENJA
Motor se ne pokreće	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema mrežnog napona ■ Radno kolo pumpe se zaglavilo ■ Termostat se otkačio 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite napon ■ Rastavite hidraulični odeljak i proverite da li se radno kolo rotira neometano; pažljivo ga ponovo sastavite
Pumpa neće da usisava	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usisni ventil nije u vodi ■ Nema vode u komori pumpe ■ Vazduh u usisnoj cevi ■ Usisni ventil propušta vazduh ■ Usisna ružica je prljava ■ Prekoračen je maksimalni pritisak usisne strane 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Postavite usisni ventil u vodu (min. 30 cm) ■ Sipajte vodu u usisni spojnik ■ Proverite da usisna cev ne propušta vazduh ■ Očistite usisni ventil ■ Očistite usisnu ružicu ■ Proverite pritisak usisne strane
Brzina protoka nije dovoljna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pritisak usisne strane je suviše visok ■ Usisna ružica je prljava ■ Nivo vode brzo opada ■ Brzinu protoka pumpe smanjuju strana tela 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite pritisak usisne strane ■ Očistite usisnu ružicu ■ Spustite još niže usisni ventil ■ Očistite pumpu i zamenite dotrajale delove
Pumpu isključuje zaštita od pregrevanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preopterećenje motora. Prekomerno trenje je izazvano stranim telima 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminišite strana tela. Sačekajte da se ponovo aktivira prekidač za zaštitu od pregrevanja (otp. 20 min).

HRVATSKI RJEŠAVANJE PROBLEMA		
SMETNJE	UZROK	ABINÖU
Motor ne radi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedovoljan napon ■ Termmostat isključen, blokiran rotirajući dio 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjeriti napon ■ Hidropak očistiti
Hidropak ne usisava	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usisni ventil nije u vodi ■ Dio za usisavanje bez vode ■ Zrak u vodovima ■ Usisni ventil začepljen ■ Usisni koš onečišćen ■ Prekoračena max.usisna razina 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usisni ventil staviti u vodu ■ Usisni dio napuniti vodom ■ Provjeriti prijanjanje ■ Očistiti usisni ventil ■ Očistiti usisni koš ■ Provjeriti usisni nivo
Nedovoljne usisne količine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usisni nivo previšok ■ Usisni koš onečišćen ■ Nivo vode ubrzano pada ■ Zbog stranih tijela smanjena djelotvornost 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjeriti usisni nivo ■ Očistiti usisni koš ■ Usisni ventil postaviti dublje ■ Odstraniti strana tijela Sačekati 20 min.
Termička sklopka isključuje pumpu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor preopterećen. Prejako trenje zbog stranih tijela. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ukloniti strana tijela. Čekati da se zaštitna termička sklopka ponovno uključi (cca 20 minuta).

ROMÂNĂ		
DEPANARE		
DEFECȚIUNE	CAUZE	REMEDII
Motorul nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipsa tensiuni în rețea ■ Rotorul pompei blocat ■ Termostat dețăsat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A se verifica tensiunea ■ A se demonta partea hidraulică și a se controla dacă rotorul este liber în mișcarea sa de rotație, a se remonta cu grijă
Pompa nu aspiră	<ul style="list-style-type: none"> ■ Supapa nu este în apă ■ Camera pompei este fară apă ■ Aer prezent în circuitul de aspirație ■ Supapa de aspirare nu este ermetică ■ Filtrul de aspirație este murdar ■ Depășirea înălțimii maxime de aspirație 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A se pune în apă supapa de aspirație (min. 30 cm.) ■ A se turna apă în racordul de aspirație ■ Se verifică etanșeitatea circuitului de aspirație ■ A se curăță supapa de aspirație ■ A se curăță filtrul ■ A se controla înălțimea de aspirație
Debit insuficient	<ul style="list-style-type: none"> ■ Înălțime de aspirație prea mare ■ Filtru de aspirație murdar ■ Nivelul apei scade rapid ■ Debitul pompei este redus de către pătrunderea de corpuși strâină 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A se controla înălțimea de aspirație ■ A se curăță filtrul ■ A se așeza mai jos supapa de aspirație ■ A se curăță pompa și a se schimba piesele uzurate
Întrerupătorul termic dezactivează pompa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorul este suprasolicitat ■ Suprasolicitare datorată pătrunderii de corpuși strâină 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A se elimină corpușii strâină ■ A se aştepta pînă cînd întrerupătorul termic de protecție nu se declanșează din nou (cca 20 min.)

MAGYAR		
HIBAELHÁRÍTÁS		
PROBLÉMA	OKOZ	JOGORVOSLATOK
A motor nem indul el	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nincs hálózati feszültség ■ A szívattyú járókereke elakadt ■ Termosztát leválasztva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a feszültséget ■ Szerelje le a hidraulikus részt, és ellenőrizze, hogy a járókerék szabadon forog-e; óvatosan szerelje össze
A szívattyú nem fog szíjni	<ul style="list-style-type: none"> ■ A szívószelep nincs vízben ■ Szívattyúkamra víz nélkül ■ Levegő a szívócsőben ■ A szívószelep nem lémgentes ■ Szívőrózsa piszkos ■ Max. szívómagasság túllépe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezze a szívószelepet vízbe (min. 30 cm) ■ Öntsön vizet a szívócsatlakozóba ■ Ellenőrizze a szívócső légmentességét. csőtisztítása meg a szívószelepet ■ Tisztítás meg a szívócsőt ■ Ellenőrizze a szívómagasságot
Nem megfelelő áramlási sebesség	<ul style="list-style-type: none"> ■ A szívómagasság túl magas ■ Piszkos szívó rózsa ■ A vízsint gyorsan csökken ■ A szívattyú áramlási sebessége csökkent az idegen testek miatt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a szívómagasságot ■ Tisztítás meg a szívócsőt ■ Állítsa be a szívást. szelep lefelé ■ Tisztítás meg a szívattyút, és cserélje ki a koppolt alkatrészeket
A hőkapcsoló kikapcsolja a szívattyút	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor túlterhelés. Túlzott súrlódás ■ Idegen testek okozzák 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Távolítsa el az idegen testeket. Várni rá ■ A hőkapcsoló kapcsolót, hogy újra kioldjon (kb. 20 perc).

БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНИ	КОРИГИРАНЕ
Моторът не стартира	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма напрежение от мрежата ■ Перката на помпата е блокирана ■ Термостатът е разкачен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете напрежението ■ Разглобете хидравличната секция и проверете дали перката се върти свободно; слободете повторно внимателно
Помпата не засмуква	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смукателният клапан не е във вода ■ Цилиндърът на помпата няма вода ■ Въздух в смукателната тръба ■ Смукателният клапан не е герметичен ■ Смукателната розетка е замърсена ■ Макс. смукателна височина е превишена 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поставете смукателния клапан във вода (мин. 30 см) ■ Налейте вода в смукателното звено ■ Проверете герметичността на смук. тръба ■ Почистете смукателния клапан ■ Почистете смукателната розетка ■ Проверете смукателната височина
Недостатъчна скорост на потока	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смукателната височина е твърде голяма ■ Замърсена смукателна розетка ■ Нивото на водата пада бързо ■ Дебитът на помпата е намален поради чужди тела 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете смукателната височина ■ Почистете смукателната розетка ■ Поставете по-ниско смук. клапан ■ Почистете помпата и сменете износените части
Термалното прекъсване изключва помпата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Претоварване на мотора. Прекомерно триене, причинено от чужди тела 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отстранете чуждите тела. Изчакайте термалния прекъсвач да се задейства отново (прибл. 20 мин.).

LIETUVIŲ K.
PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTYS	PRIEMONĖS
Variklis neužsives	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nėra tinklo įtampas ■ Užstrigo siurblio sparnuotė ■ Termostatas atjungtas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite įtampą ■ Išmontuokite hidraulinę sekciją ir patikrinkite, ar sparnuotė laisvai sukas; atsargiai surinkite
Siurblys nejsiurbs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jsiurbimo vožtuvas nėra vandenye ■ Siurblio kamera be vandens ■ Oras jsiurbimo vamzdje ■ Jsiurbimo vožtuvas nėra sandarus ■ Siurbimo rožė nešvarai ■ Maks. viršytas jsiurbimo aukštis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jdékite siurbimo vožtuvą į vandenį (mažiausiai 30 cm) ■ Supilkite vandenį į jsiurbimo jungtį ■ Patikrinkite siurbimo sandarumą. vamzdis ■ išvalykite jsiurbimo vožtuvą ■ Nuvalykite siurbimo rožę ■ Patikrinkite siurbimo aukštį
Nepakankamas srauto greitis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per didelis siurbimo pakilimas ■ Nešvarai siurbimo rožė ■ Vandens lygis greitai krenta ■ Siurblio srautų sumažino svetimkūnai 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite jsiurbimo aukštį ■ Nuvalykite siurbimo rožę ■ Nustatykite siurblių vožtuvas nuleistas žemyn ■ Išvalykite siurblių ir pakeiskite susidėvėjusias dalis
Šiluminis išjungimas išjungia siurblių	<ul style="list-style-type: none"> ■ Variklio perkrova. ■ Per didelę trintis sukeltas svetimkūnių 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pašalinkite svetimkūnius. ■ Laukti šilumos išjungimo jungiklį, kad vėl suveikty (apie 20 min.).

SHQIPTARE		
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE		
PROBLEM	SHKAK I MUNDSHEM	MJETET MJEKËSORE
Motori nuk do të fillojë	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nuk ka tension në rrjet ■ Shtytësi i pompës u bllokua ■ Termostati i shkëputur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolloni tensionin ■ Çmontoni seksionin hidraulik dhe kontrolloni nëse shtytësi rrotullohet lirshëm; rëmontoni me kujdes
Pompa nuk do të thithë	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valvula thithëse jo në ujë ■ Dhoma e pompës pa ujë ■ Ajri në tubin e thithjes ■ Valvula thithëse jo hermetike ■ Thithja u rrit pis ■ Maks. ngritja e thithjes është tejkaluar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vendosni valvulen e thithjes në ujë (min. 30 cm.) ■ Derdhni ujë në bashkimin e thithjes ■ Kontrolloni hermetiken e thithjes. tub ■ Pastroni valvulen e thithjes ■ Pastroni trëndafilin thithës ■ Kontrolloni ngritësin e thithjes
Shkalla e pam-jaftueshme e rrjedhjes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ngritja e thithjes shumë e lartë ■ Trëndafili thithës i pistë ■ Niveli i ujtit bie shpejt ■ Shkalla e rrjedhës së pompës reduktohet nga trupat e huaj 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolloni ngritësin e thithjes ■ Pastroni trëndafilin thithës ■ Vendosni suct. valvula poshtë ■ Pastroni pompën dhe zëvendësoni pjesët e konsumuara
Prerja termike fik pompën	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mbingarkesa e motorit. Fërkim i tepruar ■ shkaktuar nga trupat e huaj 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminoni trupat e huaj. Prisni që çelësi i ndërrprerjes termike të aktivizohet përsëri (rreth 20 minuta).

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are mentioned on the product. The relative technical file is at the below address.	
	SUBMERSIBLE PUMP			
	MODEL	Article number		
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.	
	POMPE IMMÉRGÉES			
	MODÈLE	Numéro de l'article		
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.	
	POMPE SOMMERSE			
	MODELLO	Codice prodotto		
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναφέρονται στο πρότυπο. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.	
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΑΙΑ			
	MONTEAO	Κωδικός προϊόντος		
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi postaju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka je na donjoj adresi.	
	POTAPAJUĆA PUMPA			
	MODEL	Broj predmeta		
HR	CE IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također su u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje u serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.	
	POTORNE PUMPE			
	MODEL	Broj artikla		
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE		Declaram pe proprie răspundere că produsele mentionate respectă toate prevederile aplicabile din directivelor de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.	
	POMPĂ SUBMERSIBILĂ			
	MODEL	Număr articol		
HU	EU MEGFELEŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizártolagos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.	
	MERÜLŐ SZIVATTYÚ			
	MODELL	Cikk szám		
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.	
	ПОТОПЯЕМА ПОМПА			
	МОДЕЛ	Каталожен номер		
LT	EB ATITIKTIES DEKLARACIJA		Mes, prisiimdam visā atlakotā, pareišķiame, kad išvardytu produktu atitinka visas tālajās toliau nurodytu direktyvu nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.	
	PANARDINAMAS VANDENS SIURBLYS			
	MODELIS	Straipsnis Numeris		
SQ	DEKLARATA E KONFORMITETIT KE		Ne deklarojm nén pérqejësinë tonë të vetme se produktet e listuara janë nén pérputhje me të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme dhe janë gjithashtu nén pérputhje me standartet e mëposhtme. Viti i prodhimit dhe numri i serise përmendën në produkt. Dosja teknike relative është në adresën e mëposhtme.	
	POMPË ZHYTËSE			
	MODEL	Numri i Artikullit		
	CWSP 400 CWSP 750 DWSP 550 DWSP 750 DWSP 900	43 474 43 475 43 476 43 477 43 478	2014/30/EU 2014/35/EU	EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2013 EN 61000-3-3:2013 EN 60335-2-41 :2003+A1:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008
<p>Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer  </p> <p>1/1/2023 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.</p>			FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400	

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are mentioned on the product. The relative technical file is at the below address.	
	SUBMERSIBLE PUMP			
	MODEL	Article number		
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.	
	POMPE IMMERGÉES			
	MODÈLE	Numéro de l'article		
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.	
	POMPE SOMMERSE			
	MODELLO	Codice prodotto		
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναφέρονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος, είναι στην παρακάτω διεύθυνση.	
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ			
	MONTEAO	Κωδικός προϊόντος		
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo da navedeni proizvodi u postupku sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka je na donjoj adresi.	
	POTAPAJUĆA PUMPA			
	MODEL	Broj predmeta		
HR	CE IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također su u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.	
	POTORNE PUMPE			
	MODEL	Broj artikla		
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE		Declărăm pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.	
	POMPĂ SUBMERSIBILĂ			
	MODEL	Număr articol		
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizárolagos feloldásunként, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvök összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.	
	MERÜLŐ SZIVATTYÚ			
	MODELL	Cikk szám		
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.	
	ПОТОПЯЕМА ПОМПА			
	МОДЕЛ	Каталожен номер		
LT	EB ATITIKTIES DEKLARACIJA		Mes, prisimdami visq atskomybę, pareiskiame, kad išvardyt produktai atitinka visas taikomas toliau nurodytu direktyvų nuostatas ir tai pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminiu. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.	
	PANARDINAMAS VANDENS SIURBLYS			
	MODELIS	Straipsnis Numeris		
SQ	DEKLARATA E KONFORMITETIT KE		Ne deklarojm nén përgjegjësinë tonë të vetime se produktet e listuara janë në përpunje me të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme dhe janë gjithashtu në përpunje me standartet e mëposhtme. Viti i prodhimit dhe numri i seriës përmendën në produkt. Dosja teknike relative është në adresën e mëposhtme.	
	POMPË ZHYTËSE			
	MODEL	Numri i Artikullit		
	CWSP 750X DWSP 750X	43 479 43 480	2014/30/EU	
			2014/35/EU	
	Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer 		FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400	
	1/11/2023 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.			

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are mentioned on the product. The relative technical file is at the below address.		
	SUBMERSIBLE PUMP				
	MODEL	Article number			
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.		
	POMPE IMMÉRGÉES				
	MODÈLE	Numéro de l'article			
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.		
	POMPE SOMMERSE				
	MODELLO	Codice prodotto			
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναφέρονται στο πρότυπο. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.		
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΑΙΑ				
	MONTEAO	Κωδικός προϊόντος			
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi postaju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka je na donjoj adresi.		
	POTAPAJUĆA PUMPA				
	MODEL	Broj predmeta			
HR	CE IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također su u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje u serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.		
	POTORNE PUMPE				
	MODEL	Broj artikla			
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE		Declaram pe proprie răspundere că produsele mentionate respectă toate prevederile aplicabile din directivelor de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.		
	POMPĂ SUBMERSIBILĂ				
	MODEL	Număr articol			
HU	EU MEGFELEŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizártolagos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.		
	MERÜLŐ SZIVATTYÚ				
	MODELL	Cikk szám			
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.		
	ПОТОПЯЕМА ПОМПА				
	МОДЕЛ	Каталожен номер			
LT	EB ATITIKTIES DEKLARACIJA		Mes, prisiimdam visā atlakotā, pareišķiame, kad īvardytī produktu atlītība visās tālakmas tollau nurodytu direktyvu nuostatas ir taip pat atlītīka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.		
	PANARDINAMAS VANDENS SIURBLYS				
	MODELIS	Straipsnis Numeris			
SQ	DEKLARATA E KONFORMITETIT KE		Ne deklarojm nén pérqejësinë tonë të vetme se produktet e listuara janë nén pérputhje me të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme dhe janë gjithashtu nén pérputhje me standartet e mëposhtme. Viti i prodhimit dhe numri i seriёs përmenden në produkt. Dosja teknike relative është nén adresën e mëposhtme.		
	POMPË ZHYTËSE				
	MODEL	Numri i Artikullit			
	DWSP 1100X CWSP 1000MS	43 481 43 482	2014/30/EU EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013		
			2014/35/EU EN 60335-2-41:2003+A1+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008		
<p>Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer </p> <p>1/1/2023 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.</p>			FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400		
					



FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos



19300, Athens, Greece



+30 210 55 98 400



info@ffgroup-toolindustries.com



www.ffgroup-tools.com